


Manuel d'instructions

Traduction du manuel original



Genesis® nG2s

Outil oléo-pneumatique

Sommaire

Règles de sécurité	4	Entretien de l'outil	
		Journalier	17
Spécifications		Hebdomadaire	17
Caractéristiques de l'outil	5	Informations de sécurité, graisse au bisulfure de	17
Dimensions de l'outil	5	Molybdène EP 3753	
		Informations de sécurité, graisse Molykote® 55m	18
Utilisation prévue		Informations de sécurité, graisse Molykote® 111	18
Gamme de fixations	6	Kit d'entretien 07900-00716	19
Numérotation des pièces	6	Entretien	19
		Equipement de pose	19
Mise en service		Ensemble tête	20
Alimentation pneumatique	7	Valve rotative	21
Procédure d'utilisation	7	Gâchette	21
		Ensemble plaque de butée (71213-03900)	22
Equipements		Amplificateur	23
Instructions de montage	8		
Instructions d'entretien	8	Assemblage général et liste de pièces	
Nez	9	Assemblage général du pistolet 71401-02000 (s)	24
Type 1	9	Liste de pièces pour 71401-02000 (s)	25
Installation de nez de type 2 ou de la rallonge de nez	10	Assemblage général de l'amplificateur 71421-02000 (s)	26
Type 2	11	Liste de pièces pour 71421-02000 (s)	27
Accessoires		Plein d'huile	
Déflecteur de tiges	12	Huile recommandée	28
Préparation de l'outil de base en vue d'une utilisation	12	Informations de sécurité, huile Hyspin® VG 32	28
avec le déflecteur de tiges		Procédure de plein d'huile	29
Rallonge	12	·	
Têtes pivotantes	13	Diagnostic des pannes	
Capacité de tête pivotante et droite	13	Symptôme, cause possible & remède	30
Préparation de l'outil de base en vue de l'installation de	14		
l'adaptateur de tête pivotante droite et à angle droit			
Capacité de tête pivotante à angle droit	14		
Têtes droite et à angle droit	15		
Instructions de montage	15		
Instructions d'entretien	16		
Composants constants	16		

GARANTIE LIMITEE

Les termes de la garantie limitée Avdel confirment l'engagement de cette dernière vis-à-vis de produits exempts de vices de fabrication et de matériaux et ce dans des conditions d'utilisation normales. Cette garantie limitée tient compte des restrictions suivantes : (1) le produit sera installé, entretenu et exploité conformément à la documentation et au mode d'emploi y afférents et (2) Avdel aura confirmé le vice signalé après inspection et tests. La garantie limitée Avdel susdite est valable douze (12) mois, à compter de la livraison du produit par Avdel à l'acheteur direct du produit Avdel. Le renvoi des marchandises défectueuses constitue le recours exclusif en cas de manquement à la garantie susdite ; celles-ci seront remplacées ou remboursées au prix d'achat, la décision en la matière appartenant à Avdel. LA GARANTIE LIMITEE EXPRESSE ET LE RECOURS SUSDITS SONT EXCLUSIFS ET SE SUBSTITUENT A TOUS AUTRES GARANTIES ET RECOURS. AVDEL DESAVOUE ET EXCLUT SPECIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE, D'APTITUDE A L'EMPLOI ET DE COMMERCIABILITE DU PRODUIT.

Avdel UK Limited. poursuit une politique de développement et d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.

Règles de sécurité

Toute personne participant à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien de cet outil doit lire attentivement ce manuel.


- 1 Ne pas employer pour d'autres usages que celui prévu.
- 2 Ne pas utiliser avec cet outil / cette machine d'autres matériels que ceux recommandés et fournis par Avdel UK Limited.
- **3** Toute modification apportée par le client à l'outil ou à la machine, aux équipement, aux accessoires ou à tout autre matériel fourni par Avdel UK Limited. ou ses représentants relève de la seule et entière responsabilité du client. Avdel UK Limited. donnera volontiers son avis sur toute modification envisagée.
- 4 L'outil ou la machine doivent être maintenus en permanence en état de fonctionner sans danger et leur bon état et fonctionnement doivent être vérifiés à intervalles réguliers par un personnel compétent et ayant reçu la formation adéquate. Toute opération de démontage ne doit être entreprise que par des personnes formées aux procédures Avdel UK Limited. Ne pas démonter cet outil/cette machine avant d'avoir consulté les instructions de maintenance. Prière de consulter Avdel UK Limited. pour ce qui concerne vos besoins en formation.
- 5 L'outil ou la machine doivent à tout moment être utilisés conformément à la législation d'hygiène et de sécurité conforme aux règlements du Ministère du Travail en application de l'article R233-69 du code du travail. Toute question relative à la bonne utilisation de l'outil ou de la machine et à la sécurité de l'opérateur doit être adressée à Avdel UK Limited.
- 6 Il appartient au client d'expliquer à chaque opérateur les précautions à respecter lors de l'utilisation de l'outil ou de la machine.
- 7 Toujours débrancher le tuyau d'air du raccord d'arrivée de l'outil ou de la machine avant tout réglage, montage ou démontage d'un ensemble de nez.
- 8 Ne pas actionner un outil/une machine orientés vers une/des personne(s) ou l'opérateur.
- 9 L'opérateur veillera à adopter une position équilibrée et stable avant d'utiliser l'outil/la machine.
- 10 S'assurer que les orifices de mise à l'atmosphère ne viennent pas à être obstrués ou masqués.
- 11 La pression de service ne doit pas dépasser 7 bars.
- 12 Ne pas utiliser l'outil si celui-ci n'est pas muni d'un équipement complet ou d'une tête pivotante, à moins d'une consigne contraire explicite.
- 13 L'on veillera à faire en sorte que les tiges usagées ne risquent pas de constituer un danger.
- 14 La fonction d'élimination de l'air DOIT être désactivée à l'aide de la gâchette avant d'ôter le vase récupérateur de tiges qui DOIT être vidé lorsqu'il est à moitié plein.
- 15 L'outil NE DOIT PAS être utilisé lorsque le vase de récupération des tiges est enlevé.
- 16 Si l'outil est muni d'un déflecteur de tiges, l'on veillera à faire pivoter le déflecteur de manière à ce que l'ouverture soit tournée du côté opposé à l'opérateur et, le cas échéant, à des personnes travaillant à proximité.
- 17 Lors de l'utilisation de l'outil, l'opérateur et les personnes se trouvant à proximité doivent impérativement porter des lunettes de sécurité pour se protéger contre l'éjection des fixations en cas de pose 'en l'air'. Nous recommandons le port de gants en cas de présence d'arêtes ou d'angles vifs sur l'application.
- 18 Veiller à ne pas laisser des vêtements amples, cravates, cheveux longs, chiffons de nettoyage, etc. se prendre dans les parties mobiles de l'outil. L'outil doit être maintenu sec et propre pour donner la meilleure prise.
- 19 Lors du transport de l'outil, éloigner les mains de la gâchette ou du levier pour éviter un déclenchement intempestif de l'outil.
- 20 Tout contact excessif avec de l'huile hydraulique doit être évité. Veiller à bien se laver pour éviter tout risque d'éruption cutanée.
- **21** Les données C.O.S.H.H. de sécurité et d'hygiène professionnelle se rapportant aux fluides hydrauliques et lubrifiants sont disponibles sur demande auprès du fournisseur de l'outil.

Spécifications

Caractéristiques de l'outil

Pression pneumatique	Minimum - Maximum	5 à 7 bars
Volume d'air libre nécessaire	à 5,5 bars	3,6 litres
Course	Minimum	17 mm
Force de traction	à 5,5 bars	10,88 kN
Cycle de pose	Approximativement	1 seconde
Niveau sonore		75 dB(A)
Poids	Sans équipement de pose ou amplificateur	0,88 kg
Vibrations	Inférieures à	2,5 m/s ²
Rapport d'amplification		44:1

Dimensions de l'outil



Dimensions en millimètres

Utilisation prévue

Gamme de fixations

Le nG2s est un outil oléo-pneumatique destiné à la pose à cadence rapide de rivets à rupture de tige Avdel®, qui convient parfaitement au travail en lots ou en chaîne continue pour une grande diversité d'applications dans tous les secteurs industriels. Les fixations qu'il permet de poser sont indiquées ci-contre.

L'outil comporte un dispositif à dépression qui sert à maintenir la fixation et à récupérer facilement les tiges rompues quelle que soit l'orientation de l'outil.

Voir "Procédure d'utilisation", page 7, pour les instructions de réglage.

Un outil complet, sauf le 71401-00039, se compose de trois éléments individuels qui doivent être commandés séparément. Voir schéma ci-dessous.

Si vous souhaitez poser la plupart des fixations du tableau ci-contre, vous pouvez commander l'outil complet 71401-00039 qui comprend les pièces suivantes :

- 71401-01000, outil de base.
- 71213-15000, équipement. nez 71210-05002, 71210-16070 et 07381-04701.


Installer les nez conformément aux instructions des pages 8 à 11.

NOM DE LA	D	IME	NSIO	N DE	LA	FIX	ATIOI	N (_P	MM OUCES)
FIXATION	3	3.2	4.0	4.3	4.8	5	5.2	6	6.5	7
TIAATION	_	1/8	5/32	-	³ /16	Е	-	Е		Е
AVEX®	•	•	•		•					
STAVEX®		•	•		•					
AVINOX®II		•	•		•					
AVIBULB®		•	•		•					
ETR							•			
BULBEX®			•		•					
T-LOK®				•	•					
AVDEL® SR		•	•		•					
MONOBOLT®					•					
INTERLOCK®					•					
KLAMPTITE KTR®					•					
KLAMP-TITE®					•					
*AVSEAL®II			•							
Q RIVET		•	•		•					

Pour les équipements AVSEAL® veuillez vous référer à la fiche technique 07900-00840.

Vous pouvez commander les trois nez ci-dessus et l'équipement sous forme de kit d'équipement, référence 71213-15100. Le recours à certaines fixations oblige à commander l'outil de base, l'équipement et le nez séparément. L'EQUIPEMENT DE POSE DOIT ETRE INSTALLE CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DE LA PAGE 8.

Numérotation des pièces




Mise en service

Alimentation pneumatique


Tous les outils fonctionnent à l'air comprimé, à une pression optimale de 5,5 bars. Nous préconisons l'utilisation de régulateurs de pression et de systèmes de filtration sur le circuit d'alimentation pneumatique. Ces appareils doivent être montés à 3 mètres au plus de l'outil (voir le schéma ci-dessous) afin d'assurer à l'outil une durée de vie maximum et une maintenance minimum.

Les flexibles d'alimentation en air doivent être compatibles avec une pression de service active minimum équivalente à 150% de la pression maximum produite par le système ou de 10 bars, selon la plus élevée de ces valeurs. Ces flexibles doivent résister à l'huile, avoir une paroi extérieure résistante à l'abrasion, et ils doivent être armés si les conditions d'utilisation présentent un risque de détérioration. Tous les flexibles d'air DOIVENT IMPERATIVEMENT avoir un diamètre intérieur minimum de 6,4 millimètres.





Procédure d'utilisation

- Veiller à bien monter l'équipement ou la tête pivotante qui conviennent à la fixation.
- Raccorder l'outil à l'alimentation pneumatique.
- Introduire la tige de la fixation dans le nez de l'outil. Dans le cas d'un équipement, la fixation doit rester maintenue par le système à dépression.
- Présenter sur l'application l'outil portant la fixation de telle sorte que cette dernière pénètre bien perpendiculaire dans le trou de l'application.
- Actionner à fond la gâchette. Le cycle de l'outil sertit la fixation et s'il s'agit d'un équipement standard, la tige rompue est projetée vers l'arrière de l'outil, dans le bol de récupération.
- Pour le retirer, faire légèrement pivoter/tirer sur le bol de récupération. Avant de retirer le bol de récupération, soulever la gâchette pour couper l'alimentation en air.



 On minimisera la consommation d'air en soulevant la "gâchette" pour couper l'alimentation en air dans les cas où une période d'inutilisation de l'outil risque de se prolonger.





Instructions de montage

IMPORTANT

Débrancher l'alimentation pneumatique avant de monter ou démonter les équipements.

Les repères en caractères gras indiquent les composants des équipements dans les 2 tableaux de nez (pages 9 et 11).

- Enduire les mâchoires 4 d'une légère couche de graisse au bisulfure de Molybdène*.
- Laisser tomber les mâchoires 4 dans le carter porte-mâchoires 3.
- Introduire le porte-mâchoires 5 dans le carter porte-mâchoires 3.
- Placer le butoir 6 sur le porte-mâchoires 5.
- Placer le ressort 7 sur le porte-mâchoires 5.
- Insérer le manchon de détente 10 dans le "T" du carter guide 9. Consigne non applicable aux équipement de Type 2.
- Installer la bague de serrage 8 sur le "T" du carter guide 9.
- Sur les outils convertis en équipement de Type 2, installer la bague de serrage 8 sur le "T" de carter guide 9 monté sur l'outil.
- Serrer le carter porte-mâchoires 3 et les pièces assemblées sur le "T" du carter guide 9.
- En se servant des profils de section en "T", assembler l'équipement sur le piston de l'outil par le biais de l'adaptateur en "T" mâle (repère 1 pages 24-25). Cette consigne ne s'applique pas aux équipement de Type 2.
- Visser le nez dans le carter de nez 1 et serrer à la clé*.
- Placer le carter de nez 1 sur le carter porte-mâchoires 3, et visser sur l'outil, en serrant à la clé*.

Instructions d'entretien

Les équipement doivent être entretenus chaque semaine. Il est conseillé de conserver un stock des pièces internes de l'équipement et du nez, qui doivent être remplacées périodiquement.

Utilisez la clé 07900-00849 (fournie avec l'outil) pour faciliter l'entretien de l'équipement de pose.

- Démonter l'équipement de pose en procédant à l'inverse des instructions de montage.
- Remplacer toute pièce usée ou endommagée.
- Nettoyer les mâchoires et vérifier leur usure.
- Vérifier que le porte-mâchoires n'est pas déformé.
- Vérifier que le ressort 7 n'est pas déformé.
- Assembler selon les instructions ci-dessus.

Les repères en caractères gras indiquent les composants des équipements dans les 2 tableaux de nez (pages 9 et 11).

^{*}Elément inclus dans le kit d'entretien nG2s. Voir la liste complète page 19.



Nez

IMPORTANT Les équipements NE COMPRENNENT PAS les nez. Ceux-ci doivent être commandés séparément.

Un outil (à l'exception de la référence 71401-00039) doit toujours être équipé de l'équipement et du nez qui conviennent à votre fixation. Toutefois, si l'on souhaite commander un équipement ou un nez séparément, consulter les tableaux consacrés aux "NEZ" ci-dessous et aux pages 9 et 11.

Si l'application ne présente pas de restrictions d'accès, utiliser un nez de type 1.

Les dimensions A et B ci-dessous vous permettront de vérifier l'adéquation d'un nez particulier.

Vérifier également que le carter de nez ne limite pas l'accès à votre application. Si c'est le cas, il existe des nez de type 2 pour certaines fixations. Voir le tableau page 11.

Il est impératif de n'utiliser l'outil qu'avec un équipement et un nez compatibles avec la fixation. Si l'on a commandé l'outil complet 71401-00039, il est important de vérifier que le nez déjà monté sur l'équipement est le bon. Pour cela, introduire la tige de la fixation dans le nez. Elle doit entrer sans effort et avec un jeu minimum.


On peut également remplacer les équipement par une tête pivotante pour atteindre des positions plus difficiles. Voir la partie Accessoires, pages 13 à 15.

NEZ DE		FIXATIO		NEZ (mm		voir
	NOM	Ø ¹	MATERIAU	REFERENCE 'A		ci-dessous
TVDE 1	AVEX®		Alliage d'aluminium	71210-05002 12. 71210-16070 12.		0 3 9*
TYPE 1			Acier Alliage d'aluminium	07340-064012 12.		0 3 9*
		- 3.0	Alliage d'aluminium	71210-05002 12.		0 3 9*
En pouces, puis en millimètres.		5/32 4.0	Alliage d'aluminium	71210-16070 12.	7 3.3	0 3 9*
 Nez à formage de tête pour têtes fraisées SEULEMENT. Nez long pour pose en profondeur. 			Acier	07381-04701 12.		0 3 9*
4 Vis cb.			Alliage d'aluminium	07340-065012 12.		0 0 9
5 Vis a tête fraisée.	Bride large		Alliage d'aluminium Alliage d'aluminium	07381-04701 12. 07340-04800 19.		0 3 9*
* L'outil complet référence 71401-00039	Diluc large		Acier	07490-04401 12.		0 1 7
ii i			Alliage d'aluminium	07340-06601 2 12.		0 1 5
comprend non seulement l'équipement 71213	MONOBOLT®	3/16 4.8	Tous	71210-16020 12.		200
15000 ci-dessous, mais également les trois nez	BULBEX®		Alliage d'aluminium	71210-16070 12.		0 3 9*
suivants : 71210-05002, 71210-16070 et	AVINOX® II		Alliage d'aluminium Acier inoxydable	07381-04701 12. 71210-16070 12.	,	0 3 9*
07381-04701, composant le kit d'équipement	AVINOX		Acier inoxydable	07381-04701 12.		0 3 9*
référence 71213-15100. Utiliser le nez indiqué			Acier inoxydable	07498-01401 12.		082
dans le tableau.	T-LOK®		Acier	07340-06201 12.		1 2 0
dano le tablodal	41/10111 00		Acier	07340-06201 12.	, , , ,	1 2 0
* Repères 3 à 11 disponibles sous forme	AVIBULB®	1/8 3.2 5/32 4.0	Acier Acier	71210-16070 12. 07381-04701 12.		0 3 9*
de cartouche, référence 71213-20320		⁵ / ₃₂ 4.0 3/ ₁₆ 4.8	Acier	07498-01401 12.		0 8 2
de cartoderie, reference 71213 20020	AVDEL® SR	1/8 3.2	Tous	71210-05002 12.		0 3 9*
EQUIPEMENT		5/32 4.0	Tous	71210-16070 12.		0 3 9*
Réf. 71213-15000		3/16 4.8	Tous	07348-07001 4 12.	,	0 6 2
(+ les 3 nez ci-dessus = 71213-15100)	INTERLOCK®	3/16 1.8	Tous	71210-160505 12.		0 6 4
REPERE DESCRIPTION REFERENCE	STAVEX®	3/16 4.8 1/8 3.2	Tous Acier	07381-04701 12. 71210-16070 12.	,	0 3 9*
1 CARTER DE NEZ CONIQUE 71213-00350	JINVEX	5/32 4.0	Acier	07381-04701 12.		0 3 9*
2 JOINT TORIQUE 07003-00067		3/16 4.8	Acier	07381-04701 12.	7 2.8	0 3 9*
3 CARTER PORTE-MACHOIRES - CONIQUE 71210-15902 *	Bride large	3/16 4.8	Acier	07340-04800 19.		0 1 6
4 MACHOIRES 71210-15001 *	Vis a tête fraisée		Acier	07381-04701 12.		0 3 9*
5 PORTE-MACHOIRES 07498-04502 *		1/8 3.2 5/32 4.0	Acier inoxydable Acier inoxydable	71210-16070 12. 07381-04701 12.		0 3 9*
6 BUTOIR 71210-05001 *			Acier inoxydable	07381-04701 12.		0 3 9*
7 RESSORT 07500-00418 *	Q RIVET	1/8 3.2	Tous	71210-05002 12.		0 3 9*
8 BAGUE DE SERRAGE 07340-00327 *		5/32 4.0	Tous	07340-06201 12.	7 3.3	1 2 0
9 'T' DE CARTER GUIDE 71210-20321 *		3/16 4.8	Tous	07340-06201 12.		1 2 0
	KLAMPTITE KTR®		Allia e d'aluminium	71220-16060 12.		4 3 0
	KLAMP-TITE®	3/16 4.8	Allia e d'aluminium	07381-04701 12.	7 2.8	0 3 9*
11 JOINT TORIQUE 71003-00277 *						
/Th						
			\supset \mid \mid		REFEREN	
		╙╢╟	7		OUTIL CO	
	7 7	1 /	¬		faire précé 71401	
1 2 3	4 5 6 7	10 8 1	1 è	$B \rightarrow \leftarrow + v_0$		t à gauche
L						


Installation de nez de type 2 ou de la rallonge de nez

Pour installer le nez de type 2 ou la rallonge de nez, l'adaptateur en "T" 1 doit être remplacé par le carter guide 9*.

- Desserrer l'écrou de blocage **3** à l'aide d'une clé plate de 16 mm.
- Dévisser l'adaptateur en "T" 1 et le retirer avec le joint torique 2.





- Installer le carter guide 9* avec le joint torique 10* (fourni avec le équipement de Type 2).
- Le carter guide 9* doit être serré contre le piston de tête 27 en emprisonnant le tube de dépression 43, puis serrer l'écrou de blocage 3 contre le carter guide 9*.



Les repères **9*** et **10*** se rapportent aux composants des équipements dans les tableaux de nez de la page 11. Pour d'autres repères en **gras** se référer à l'assemblage général et à la liste de pièces des pages 24 et 25.

N<u>ez</u>





Déposer l'adaptateur en "T" mâle **1** de l'outil (voir page 10) et le remplacer par le carter guide **9*** (71210-02101) et le joint torique **10***.

Déflecteur de tiges


Le déflecteur de tiges est un accessoire très simple qui s'installe en remplacement du récupérateur de tiges normal, en permettant l'accès à des zones exiguës. Pour remplacer le récupérateur de tiges par un déflecteur, procédez de la façon suivante :

Préparation de l'outil de base en vue d'une utilisation avec le déflecteur de tiges

La conduite d'air DOIT être débranchée avant tout entretien ou démontage.

L'écrou "Etanche" 71213-02200 remplace l'écrou de blocage **3** (pour couper l'alimentation pneumatique au système à dépression) comme suit :

- Desserrer l'écrou de blocage 3 à l'aide d'une clé plate de 16 mm.
- Dévisser et déposer l'adaptateur en "T" 1 et l'écrou de blocage 3.
- Remplacer l'écrou de blocage 3 par l'écrou "Etanche" 71213-02200, visser l'écrou "Etanche" sur le piston de tête 27 pour couper le système à dépression.
- L'adaptateur en "T" 1 doit être serré contre le piston de tête 27 pour retenir le manchon à dépression 43 contre le piston de tête; on finira par serrer l'écrou "Etanche" contre l'adaptateur.
- Retirez l'ensemble plaque d'arrêt 71213-03900 (voir page 22) en ôtant les vis 21 (2).



- Installer le déflecteur de tiges (07340-00342) dans l'adaptateur (71213-20101).
- Pousser le déflecteur de tiges assemblé et l'adaptateur sur l'adaptateur du bol de récupération 24 et l'aligner sur la fente.



Rallonge


La rallonge s'installe entre l'outil et l'équipement et permet d'accéder aux canaux plus profonds.

Le carter guide **9*** et le joint torique **10*** doivent être installés sur l'outil avant la rallonge. Voir page 10 pour les instructions de montage.

- Pour monter la rallonge, enlevez tout composant d'ensemble
 de nez
- Vissez la rallonge intérieure sur le carter guide 9*.
- Visser la pièce externe sur l'ensemble tête 4.
- Installer l'équipement sur la rallonge.

Les numéros de repère en caractères **gras** renvoient aux schémas d'assemblage général et aux listes de pièces des pages 24 et 25.

Les repères **9*** et **10*** se rapportent aux composants des équipements dans les tableaux de nez de la page 11.



Têtes pivotantes

A la place d'un équipement, il est possible de monter sur un outil de base une tête pivotante. Elle permet une rotation de l'outil sur 360° autour du nez, et d'atteindre ainsi beaucoup d'applications inaccessibles sans cet accessoire. Il existe deux types de tête pivotante : la tête pivotante droite, équipée d'un nez légèrement décalé par rapport à la ligne centrale de la tête de l'outil et la tête pivotante à angle droit, dont le nez se trouve sur un axe perpendiculaire à la tête de l'outil. Voir les schémas ci-dessous ainsi que la page 14 pour les dimensions et la description détaillée page 15.


IMPORTANT

AVANT de monter une tête pivotante, il est nécessaire d'adapter l'outil de base. Voir "Préparation de l'outil de base" en page 14. Contrairement aux équipements, les références des têtes pivotantes COMPRENNENT un nez, comme indiqué ci-dessous.

Les têtes pivotantes peuvent être commandées séparément ou fournies avec un outil de base. Voir les références dans le tableau cidessous. Les mâchoires et les nez sont différents selon la fixation à poser, mais tous les autres composants restent les mêmes dans chaque type de tête pivotante. Voir les tableaux de "capacités" ci-dessous et en page 14 ainsi que le tableau des "composants constants" de la page 16.

Les dimensions A et B permettent d'évaluer l'accessibilité de l'application.

Capacités de TETE PIVOTANTE DROITE REFERENCE DE LA REFERENCE voir NOM Ø1 **MATERIAU** REFERENCE "B" **TETE PIVO TANTE DES MACHOIRES** ci-dessous .001 **AVEX**[®] 07345-03600 7,87 07340-00213 1/8 3,2 Alliage d'aluminium 3,81 07345-03000 1/8 3,2 07345-03100 07345-03700 .004 Acier 7.87 3.81 07340-00213 5/32 | 4,0 Alliage d'aluminium 07345-03100 07345-03700 07340-00213 .004 7,87 3,81 07345-03800 07490-04602 5/32 4,0 Acier 7,87 ..010 07345-03200 3,81 3/16 4,8 Alliage d'aluminium 07345-03200 07345-03800 3,81 07490-04602 .010 07345-03700 **BULBEX®** 5/32 4,0 Alliage d'aluminium 07345-03100 7,87 3,81 07340-00213 .004 7.87 4,8 Alliage d'aluminium 07345-03200 07345-03800 3.81 07490-04602 .010 AVINOX® II 1/8 3,2 Acier inoxydable 07345-03100 07345-03700 7,87 3,81 07340-00213 .004 5/32 4,0 Acier inoxydable .010 07345-03200 07345-03800 7,87 3,81 07490-04602 AVSEAL® II 4,0 Alliage d'aluminium 71213-06001 71213-06000 6.35 1.95 07340-00213 ..160 71213-06601² 6,35 4,0 Alliage d'aluminium 71213-06600 4,11 07340-00213 ...180 5.0 Alliage d'aluminium 71213-06100 07340-00213 ..161 7,62 71213-06101 71213-06700 07340-00213 5,0 Alliage d'aluminium 71213-06701**2** 4,11 7,62 ..181 STAVEX® 1/8 | 3,2 | Acier 07345-03100 07340-00213 ..004 07345-04701 3,81 5/32 4,0 Acier 1/8 3.2 Acier inoxydable 7,87 07345-03200 3,81 07490-04602 ..010 07345-04701 07345-03100 07345-0470 7.87 3,81 07340-00213 ...004 5/32 4,0 Acier inoxydable 07345-03200 7,87 07345-04701 3,81 07490-04602 ..010 REFERENCE DE L'OUTIL COMPLET: 20 faire précéder de 71401-30 (l'écrou d'arrêt et l'obturateur de sécurité sont compris) **IMPORTANT:** contrairement aux outils complets rotation 360° avec équipements, le nez des outils équipés de têtes pivotantes est compris dans la tête. $^{\mathbf{1}}$ En pouces, puis en millimètres. ² Nez long pour pose en profondeur.




Déposer l'adaptateur en "T" mâle 1 de l'outil (voir page 10) et le remplacer par le carter guide (71210-02101).

Préparation de l'outil de base en vue de l'installation de l'adaptateur de tête pivotante droite et à angle droit


- Débrancher l'alimentation pneumatique.
- Enlever tous les composants d'équipement.
- Déposer l'ensemble bol de récupération de tiges 20 (71213-03800).
- Remplacer l'ensemble 20 par un obturateur de sécurité (71213-20201)
- Dévisser l'adaptateur en "T" mâle 1 et déposer le joint torique 2, l'écrou de blocage 3, les joints toriques 42 et 41 et le logement de joint 5. Ces repères ne doivent pas être remontés.
- Visser à fond à la main l'écrou d'arrêt (71213-20200) sur l'avant du piston de tête 27.
- Installer le carter guide (71210-02101) et le joint torique 2, les serrer sur le piston de tête 27 puis serrer l'écrou d'arrêt contre le carter guide.

L'outil est alors prêt à recevoir une tête pivotante. Instructions page 15.

Les numéros de repère en caractères **gras** renvoient à l'assemblage général et à la liste de pièces des pages 24 et 25.



Capacité de TETE PIVOTANTE A ANGLE DROIT NEZ (mm) **FIXATION** REFERENCE DE LA REFERENCE DES NOM Ø1 **MATERIAU TETE PIVOTANTE** REFERENCE **MACHOIRES** ci-dessous ... 0 0 1 07346-03000 3.81 3.81 07345-03600 **AVEX®** 1/8 3.2 Alliage d'aluminium 1/8 3.2 Acier 7.87 07340-00213 ... 0 0 4 07346-03100 07340-00213 07345-03700 7.87 ... 0 0 4 07346-03100 5/32 4.0 Alliage d'aluminium 07345-03700 07340-00213 7.87 /32 4.0 Acier 3/16 4.8 Alliage d'aluminium 07346-03200 07345-03800 7.87 3.81 07490-04602 ... 0 1 0 **BULBEX®** 07346-03100 07345-03700 3.81 3.81 07340-00213 ... 0 0 4 /32 4.0 Alliage d'aluminium 4.8 Alliage d'aluminium 1/8 3.2 Acier inoxydable 5/32 4.0 Acier inoxydable 07346-03100 07346-03200 **AVINOX® II** 07340-00213 004 07490-04602 71213-04000 71213-04700 71213-16401 6.35 6.35 7.62 1.95 4.11 160 **AVSEAL® II** 4.0 Alliage d'aluminium 07340-00213 4.0 Alliage d'aluminium 5.0 Alliage d'aluminium 71213-16402² 71213-16403 71213-16404² 07340-00213 ... 180 2.00 71213-04100 07340-00213 161 5.0 Alliage d'aluminium 213-04800 07340-0021 3.81 3.81 3.81 07340-00213 004 **STAVEX®** 1/8 3.2 Acier 07346-03100 07345-03700 5/32 4.0 Acier 1/8 3.2 Acier 07490-04602 07340-00213 07346-03200 7.87 ... 010 07345-03800 Acier inoxydable 07346-03100 07346-03200 7.87 004 07345-03700 ... 3.81 5/32 4.0 Acier inoxydable 07345-03800 7.87 07490-04602 ... 0 1 0 **REFERENCE DE L'OUTIL COMPLET:** faire précéder de 71401-40 ⁻32 (l'écrou d'arrêt et l'obturateur de sécurité sont compris) **IMPORTANT:** contrairement aux outils complets avec équipements, le nez des outils équipés 360° rotation de têtes pivotantes est compris dans la tête. 1 En pouces, puis en millimètres. 2 Nez long pour pose en profondeur



Déposer l'adaptateur en "T" mâle **1** de l'outil (voir page 10) et le remplacer par le carter guide (71210-02101).

Têtes droite et à angle droit

Les procédures de montage et d'entretien sont presque identiques pour les deux types de tête. Les différences sont clairement indiquées.


IMPORTANT


AVANT de monter une tête pivotante, il est nécessaire d'adapter l'outil de base. Voir page précédente. Débrancher l'alimentation pneumatique avant de monter ou de déposer une tête pivotante.

Instructions de montage

La procédure suivante convient aux deux types de tête pivotante de l'outil. Si l'on a commandé une tête pivotante complète au lieu de composants séparés, partir de l'étape L.

Toutes les pièces mobiles doivent être lubrifiées. Sauf indication contraire, employer de la graisse au bisulfure de Molybdène (voir page 17). Les instructions sur fond grisé concernent seulement la tête pivotante à angle droit. Les numéros de repère en caractères gras renvoient aux illustrations ci-dessous.





- A Monter la bague de serrage 10 sur le carter guide 9*.
- B Avec la vis 13, enduite d'un produit de blocage pour filetages, fixer le nez 14 sur le carter principal 5.
- C Lubrifier légèrement les pièces 17, 18, 19, 20 et les introduire dans le carter porte-mâchoires 3 de la façon indiquée. Fixer avec les vis 16.
- D Positionner le levier **4** sur le carter principal **5** et le maintenir en place avec l'axe **15** passant par le trou du corps **5** (et non pas une fente)
- E Lubrifier les côtés du carter porte-mâchoires et l'introduire dans le carter principal 5.
- F Lubrifier les galets 8 et VERIFIER qu'ils tournent librement dans les trous de l'adaptateur 9. Si nécessaire, aléser les trous.
- G Positionner l'agrafe ressort 7 sur l'adaptateur 9 au-delà des trous des galets, et tourner jusqu'à ce que le téton de positionnement soit en face du trou correspondant de l'adaptateur 9 (le plus petit trou).
- H Monter l'adaptateur 9 sur l'extrémité du carter principal 5, et faire tomber les galets 8 en place. Pousser l'agrafe ressort 7 sur les galets 8.
- I Introduire le pivot 11 à travers l'adaptateur 9 dans le carter porte-mâchoires 3 jusqu'à ce que le trou soit aligné avec la fente du carter principal 5. Maintenir provisoirement en place avec l'axe 6
- J Introduire l'axe 12 à travers la fente avant du carter principal 5 dans le carter porte-mâchoires 3.
- K Maintenir l'ensemble vertical pour empêcher les axes de tomber et faire coulisser plusieurs fois l'ensemble carter portemâchoires d'avant en arrière pour vérifier qu'il se déplace librement. Passer à M.
- L Enlever la vis 23 (x 4) et la protection 1. Sur les têtes pivotantes droites, enlever également la vis 21 et la plate-forme 22.
- M Chasser le ou les axes 6 et faire tomber le pivot 11. Visser le pivot 11 sur le carter guide de l'outil, en laissant le petit trou de vis vers le haut sur les têtes pivotantes droites. Serrer sans forcer avec un levier.
- N Visser l'ensemble par-dessus le pivot 11 sur la poignée de l'outil. Remettre en place les axes 6.
- O Sur les têtes pivotantes droites, fixer la plate-forme 22 au sommet du pivot avec la vis 21. Ebavurer l'arrière de la plate-forme 22 pour qu'elle n'accroche pas la protection 1.
- P Encliqueter la protection 1 sur l'ensemble, aligner les trous des vis de la protection sur les trous taraudés de l'ensemble de corns
- Q Insérer l'axe 15 à travers les fentes de la protection et le trou du corps. Installer le circlip 2 sur l'axe de manière à ce que le circlip se cale dans la rainure prévue à cet effet.
- R Enduire le filetage des vis 23 (x 4) de produit de blocage pour filetages (frein-filet) et les visser dans l'ensemble de corps en calant la protection sur l'ensemble de corps.

Les numéros de repère en **gras** renvoient aux illustrations de cette page.

Le repère **9*** se rapporte au carter guide 71210-02101.

Instructions d'entretien


Les têtes pivotantes doivent être entretenues chaque semaine.


- Déposer la tête complète, dans l'ordre inverse des "Instructions de montage", en sautant l'étape L en page 15.
- Si la protection 1* porte la moindre trace de dommages, elle doit être remplacée par une neuve.
- Remplacer toute pièce usée ou endommagée.
- Prêter une attention particulière aux pièces du carter portemâchoires suivantes, représentées sur l'illustration ci-contre en haut:

Vérifier l'usure des mâchoires 17.

Vérifier que le tube du porte-mâchoires **18** n'est pas déformé. Vérifier que le ressort **19** n'est ni cassé ni déformé. Vérifier que le guide de ressort **20** n'est pas endommagé.

- Vérifier que l'agrafe ressort 7 n'est pas déformée. Pour la démonter, utiliser deux tournevis de la façon indiquée par l'illustration ci-contre en bas.
- Vérifier que les fentes du carter principal 5 ne sont pas excessivement usées.
- Remonter en suivant les instructions de montage en page 15.
- 1* se rapporte à l'article en page 15.





Alors que les nez et les mâchoires sont différents pour chaque type de tête pivotante, les autres composants restent les mêmes. Voir le tableau ci-dessous. Pour les numéros de référence des nez et des mâchoires, se reporter aux pages 9 et 11.

	COMF	POSANTS CONSTANT	-S
N∞	DESCRIPTION	TETE DROITE	TETE A ANGLE DROIT
1	PROTECTION	07494-05000	07495-03003
2	CIRCLIP	-	07004-00105
3	PORTE-MACHOIRES	07494-03026	07494-03026
4	LEVIER	-	07495-03004
5	CARTER PRINCIPAL	07494-03015	07495-03002
6	AXE	07343-02207	07343-02207
7	AGRAFE RESSORT	07495-03900	07495-03900
8	GALET	07007-00039	07007-00039
9	ADAPTATEUR	07345-03001	07345-03001
10	BAGUE DE SERRAGE	07345-03003	07345-03003
11	PIVOT	07345-03002	07345-03002
12	GOUPILLE	07007-00038	07007-00038
13	VIS	07342-02207	07342-02207
15	AXE	-	07346-03102
16	VIS	07494-03028	07494-03028
18	PORTE-MACHOIRES	07346-03101	07346-03101
19	RESSORT	07165-00305	07165-00305
20	GUIDE DE RESSORT	07494-03027	07494-03027
21	VIS	07001-00368	-
22	PLATE-FORME	07345-00401	-
23	VIS D'ARRET (x 4)	-	07210-00804

Les numéros de repère en **gras** renvoient aux illustrations de cette page et page 15.

Caractéristiques de l'outil

IMPORTANT

Lire les instructions de sécurité de la page 4.

Il appartient à l'employeur de faire en sorte que les instructions de maintenance des outils soient confiées aux personnes compétentes. L'opérateur ne doit pas être impliqué dans la maintenance ou la réparation de l'outil, à moins qu'il n'ait reçu la formation appropriée. Examiner régulièrement l'outil en recherchant dommages et dysfonctionnement.

Journalier

- Chaque jour, avant d'utiliser l'outil, ou lors de sa première mise en service, verser quelques gouttes d'une huile de lubrification propre dans l'arrivée d'air de l'outil, si l'alimentation pneumatique ne comporte pas d'huileur.
- Rechercher les fuites d'air. Les flexibles et raccords endommagés doivent être remplacés.
- S'il n'y a pas de filtre sur le régulateur de pression, purger la conduite d'air pour la débarrasser de toute accumulation de saletés ou d'eau avant de raccorder le flexible à l'outil. Si un filtre est monté, le purger.
- Vérifier que l'équipement ou la tête pivotante conviennent à la fixation à poser.
- Vérifier que la course de l'outil correspond aux caractéristiques minimum (page 5). La dernière étape de la procédure de plein d'huile, page 29, explique la facon de mesurer la course.
- Si l'on n'utilise pas de tête pivotante, l'outil doit être équipé soit d'un récupérateur de tiges, soit d'un déflecteur de tiges.
- Veiller à ce que la valve rotative 48 soit assemblée dans le bon sens pour maintenir la fixation (voir "Procédure d'utilisation" en page 7).
- Vase de récupération des tiges : vérifiez si les joints toriques 17 et 23 ne sont pas usés, nettoyez-les et lubrifiez-les avec de la graisse Molykote® 55m.

Hebdomadaire

- Démonter et nettoyer l'équipement, en prêtant une attention particulière aux mâchoires. Lubrifier à la graisse au bisulfure de Molybdène avant de remonter.
- Rechercher les fuites d'huile ou d'air sur les flexibles et les raccords.
- Faire l'appoint du réservoir d'huile hydraulique de l'amplificateur.

Informations de sécurité, graisse au bisulfure de Molybdène EP 3753

La graisse peut être commandée séparément. Sa référence figure dans le kit d'entretien page 19.

Premiers secours

PEAU:

Cette graisse résistant parfaitement à l'eau, la meilleure facon de l'éliminer est d'employer un émulsifieur approuvé pour usage cutané.

INGESTION:

Veiller à ce que le patient boive 30 ml de lait de magnésie, de préférence dans une tasse de lait.

YEUX:

Irritante, mais sans danger. Rincer à l'eau et faire appel à un médecin.

Incendie

POINT ECLAIR : supérieur à 220°C.

Non classé comme inflammable.

Agents d'extinction appropriés : CO₂, Halon ou jet d'eau, si appliqué par une personne qualifiée.

Environnement

Récupérer à des fins d'incinération ou de mise au rebut sur un site agréé.

Manutention

Utiliser une crème protectrice ou des gants résistant à l'huile.

Stockage

A l'écart de la chaleur et des agents oxydants.

Les repères en caractères gras renvoient aux schémas d'assemblage général et à la liste de pièces des pages 24 et 25.

Informations de sécurité, graisse Molykote® 55m

Premiers secours

PEAU:

Rincer à l'eau. Essuyer.

INGESTION:

Les mesures de premier secours ne sont normalement pas nécessaires.

YEUX:

Rincer à l'eau.

Incendie

POINT ECLAIR: supérieur à 101,1°C. (coupelle fermée)

Propriétés explosives : Aucune

Conviennent pour l'extinction : Dioxyde de carbone, mousse, poudre sèche ou fine pulvérisation d'eau.

L'eau peut être utilisée pour refroidir les récipients exposés au feu.

Environnement

Veiller à ce que de grandes quantités de produit ne s'écoulent pas dans les égouts ou eaux de ruissellement.

Méthodes de nettoyage : Racler les dépôts puis les placer dans un récipient approprié doté d'un couvercle. Les écoulements de produit rendent les surfaces extrêmement glissantes.

Présente un danger pour les organismes aquatiques et peut avoir des répercussions négatives durables sur l'environnement aquatique. Toutefois, en raison des caractéristiques physiques et de l'insolubilité dans l'eau du produit, la biodisponibilité est négligeable.

Manutention

Aération générale recommandée. Eviter tout contact avec la peau ou les yeux.

Stockage

Ne pas stocker à proximité d'agents oxydants. Maintenir le couvercle sur le produit et stocker à l'abri de l'eau et de l'humidité.

Informations de sécurité, graisse Molykote® 111

Premiers secours

PEAU:

Les mesures de premier secours ne sont normalement pas nécessaires.

INGESTION:

Les mesures de premier secours ne sont normalement pas nécessaires.

YEUX :

Les mesures de premier secours ne sont normalement pas nécessaires.

INHALATION:

Les mesures de premier secours ne sont normalement pas nécessaires.

Incendie

POINT ECLAIR : supérieur à 101,1°C. (coupelle fermée)

Propriétés explosives : Aucune

Conviennent pour l'extinction : Dioxyde de carbone, mousse, poudre sèche ou fine pulvérisation d'eau.

L'eau peut être utilisée pour refroidir les récipients exposés au feu.

Environnement

Aucun effet contraire anticipé.

Manutention

Aération générale recommandée. Eviter tout contact avec la peau ou les yeux.

Stockage

Ne pas stocker à proximité d'agents oxydants. Maintenir le couvercle sur le produit et stocker à l'abri de l'eau et de l'humidité.

Kit d'entretien

Pour faciliter une maintenance complète, Avdel. propose un kit d'entretien.

KIT D'ENTF	RETIEN: 07900-00716	Sauf inc	dication contrair	e, les dimensions des clés sont indiquées en pouces
REFERENCE	DESCRIPTION		REFERENCE	DESCRIPTION
07900-00008	CLE ⁷ /16" x ¹ /2"		07900-00685	TIGE D'INSERTION
07900-00012	CLE ⁹ /16" x ⁵ /8"		07900-00692	EXTRACTEUR DE VALVE DE GACHETTE
07900-00015	CLE ⁵ /8" x ¹¹ /16"		07900-00158	CHASSE-GOUPILLE 2 MM
07900-00157	PINCE A CIRCLIPS		07992-00020	GRAISSE AU BISULFURE DE MOLYBDENE EP 3753
07900-00469	CLE ALLEN DE 2,5 MM		07900-00013	CLE ALLEN 1/8"
07900-00667	MANCHON DE PISTON		07900-00714	ENSEMBLE CLAPET ANTIRETOUR
07900-00670	BILLE DE PISTON		07900-00717	CLE POUR AMPLIFICATEUR
07900-00672	CLE EN "T"		07900-00224	CLE ALLEN DE 4 MM
07900-00677	EXTRACTEUR DE JOINT		07900-00225	CLE ALLEN DE 5 MM
07900-00684	TUBE GUIDE		07900-00521	TIGE DIAMETRE 1/4"

Entretien

(Une fois par an ou tous les 500 000 cycles, au premier des deux termes)

Tous les ans ou tous les 500 000 cycles, démonter entièrement l'outil et remplacer les pièces usées ou endommagées, ainsi que celles qu'il est recommandé de changer. Les joints toriques et étanchéités doivent être remplacés par des pièces neuves, lubrifiés à la graisse Molykote® 55m pour les joints pneumatiques ou Molykote® 111 pour les joints hydrauliques.

IMPORTANT

Lire les instructions de sécurité de la page 4.

Il appartient à l'employeur de faire en sorte que les instructions de maintenance des outils soient confiées aux personnes compétentes. L'opérateur ne doit pas être impliqué dans la maintenance ou la réparation de l'outil, à moins qu'il n'ait reçu la formation appropriée. Examiner régulièrement l'outil en recherchant dommages et dysfontionnements.

Sauf indication contraire, l'alimentation pneumatique doit être débranchée avant toute opération d'entretien ou de démontage.

Il est recommandé d'effectuer tout démontage dans de bonnes conditions de propreté.

Avant d'entamer le démontage, vidanger l'outil de son huile en respectant les trois premières étapes de la "Procédure de plein d'huile", page 29.

Avant de démonter l'outil, il est nécessaire de déposer l'équipement de pose. Voir pour cela la partie équipement, pages 8 à 11, ou pages 13 à 15 dans le cas d'une tête pivotante.

Pour un entretien complet de l'outil, nous conseillons de procéder par démontage des sous-ensembles dans l'ordre indiqué.

Après chaque démontage, PENSER à faire le plein d'huile et à monter l'ensemble de nez ou la tête pivotante appropriés.

Equipement de pose

- Dévisser le carter de nez 1 et le nez.
- Déposer la cartouche d'équipement de pose en la faisant glisser sur le même plan que le piston.
- Dévisser le carter porte-mâchoires 3 du "T" de carter guide 9 et déposer les mâchoires 4, le porte-mâchoires 5, le ressort 7, le butoir 6 et le manchon de détente 10.
- Contrôler les composants. Changer les pièces endommagées ou usées.
- Nettoyer les pièces et enduire de graisse au bisulfure de Molybdène EP 3753 (07992-00020) l'alésage conique du carter portemâchoires.
- Pour le remontage, inverser la procédure ci-dessus.

Les numéros de repères en caractères gras se rapportent aux tableaux des nez des pages 9 et 11.

Ensemble tête

- Faire pivoter et tirer sur l'ensemble bol de récupération de tiges 20. Voir l'illustration à la page 7.
- Déposer l'ensemble plaque supérieure 19 en dévissant les deux vis 21 (x2),
- Dévisser l'écrou de retenue 22.
- Extraire l'ensemble adaptateur de bol 24, avec les joints toriques 23 et 17.
- Déposer l'ensemble obturateur 18, avec le joint torique 25 (x2) et le joint à lèvre 26.
- Déposer le ressort 15.
- Desserrer l'écrou de blocage 3 à l'aide d'une clef* et dévisser l'adaptateur en "T" mâle 1, avec le joint torique 2.
- Retirer le manchon à dépression 43.
- Déposer l'écrou de blocage 2, avec les joints toriques 42 et 41.
- Pousser le piston de tête 27 vers l'arrière et le sortir de l'ensemble tête 6, en veillant à ne pas endommager l'alésage du cylindre.
- A l'aide d'une pince à circlips*, déposer la retenue d'étanchéité 12. Pousser le joint à lèvre 9 et la bande de frottement 8 vers l'arrière et le sortir de l'ensemble tête 6, en veillant à ne pas endommager l'alésage du cylindre.
- Déposer le logement de joint 5 et le joint à lèvre 7.

L'assemblage s'effectue dans l'ordre inverse, en tenant compte des points suivants :

- Poser le joint à lèvre **9** sur la tige d'insertion* en veillant à l'orienter dans le bon sens. Placer le tube guide* dans la tête de l'outil et pousser en place à travers le tube guide*, la tige d'insertion* munie du joint. Retirer la tige d'insertion*, puis le tube guide*.
- Le bord chanfreiné de la retenue de joint 12 doit être tourné vers l'avant et le vide doit se trouver au fond.
- Après avoir installé les joints à lèvre 13, 14, le joint torique 50 et la bande de frottement 51 sur le piston de tête 27, vérifier la conformité de l'orientation de l'ensemble, lubrifier l'alésage de cylindre et placer le manchon de piston* dans l'arrière de l'ensemble tête 6. Faire coulisser la bille* sur la partie filetée du piston de tête 27 et pousser le piston à fond, avec les joints, à travers le manchon de piston*. Faire coulisser la bille* pour la déposer du piston et déposer le manchon de piston*.
- L'adaptateur en "T" 1 doit être serré contre le piston de tête 27 pour retenir le manchon à dépression 43 contre le piston de tête, avant de serrer l'écrou "Etanche" 3 contre l'adaptateur.
- Refaire le plein d'huile conformément aux instructions de la page 29.

Les repères en caractères gras renvoient à l'assemblage général et à la liste de pièces des pages 24 et 25.

^{*}Elément inclus dans le kit d'entretien nG2s. Voir la liste complète page 19.

Valve rotative

Démontage

- A l'aide d'un chasse-goupille de 2 mm (07900-00158), chasser l'axe de gâchette 40 et déposer l'ensemble gâchette 39.
- Déconnecter le flexible 35 et déposer l'écrou 32.
- Séparer l'ensemble tête 6 de la poignée 29. PRENDRE NOTE DE L'ORIENTATION DE LA VALVE ROTATIVE 48.
- Extraire la valve rotative 48, avec les joints toriques 49.

L'assemblage s'effectue dans le sens inverse du démontage, en tenant compte des consignes suivantes :

- Vérifier l'état des joints et changer les joints endommagés le cas échéant, après les avoir lubrifiés à la graisse Molykote® 55m.
- Vérifier que la valve rotative 48 est assemblée dans le bon sens, pour pouvoir aligner les axes de la valve sur les griffes de la gâchette 39.
 Voir l'illustration ci-dessous.


Gâchette

Démontage

- A l'aide d'un chasse-goupille de 2 mm (07900-00158), chasser l'axe de gâchette 40 et déposer l'ensemble gâchette 39.
- A l'aide de l'extracteur de valve pneumatique (07900-00692), dévisser la valve de gâchette 38.

L'assemblage s'effectue dans le sens inverse du démontage, en tenant compte des consignes suivantes :

- A l'assemblage de la gâchette 39, les griffes de la gâchette se placent sur les axes de chaque côté de la valve rotative 48.
- Veiller à ce que la valve rotative 48 soit orientée dans le bon sens. Voir l'illustration ci-dessous.



Les repères en caractères gras renvoient à l'assemblage général et à la liste de pièces des pages 24 et 25.


Ensemble plaque de butée (71213-03900)


Assemblage (voir l'illustration ci-dessous).

- Placer le joint torique 2 dans le renfoncement du logement 5 et les caler à la graisse Molykote® 55m.
- Assembler le joint torique 4 sur le piston 1 et pousser l'assemblage dans le logement 5, en veillant à bien le pousser à fond.
- Orienter la fente du piston 1 parallèlement à la face en escalier du logement 5.
- Faire coulisser le joint plein 3 dans les pièces assemblées 1, 2, 4, et 5. Caler les pièces à la graisse Molykote® 55m.
- Placer le joint torique 4 dans le renfoncement de la plaque de fermeture 6 et le caler à la graisse Molykote® 55m.
- Placer le ressort 7 à sa place, et le caler à l'aide des deux renfoncements des deux joints pleins 3 et l'ensemble adaptateur de bol de récupération 24*.
- Placer les pièces assemblées ci-dessus sur l'ensemble adaptateur de bol de récupération 24*.
- Caler à l'aide des deux vis 21*.

^{*}voir les pages 24 et 25.

N°	DESCRIPTION
1	PISTON
2	JOINT TORIQUE
3	JOINT PLEIN
4	JOINT TORIQUE
5	LOGEMENT
6	PLAQUE FERMOIR
7	RESSORT





Amplificateur

- Débrancher l'alimentation pneumatique.
- Retirer la plaque de recouvrement 58 et le joint d'étanchéité 83 en ôtant les vis 94 (x 4) et les rondelles 95 (x 4).
- · Vidanger l'huile dans un conteneur adéquat.
- Débrancher les flexibles d'air et les tuyaux hydrauliques.
- Retirer la plaque de protection 71 en ôtant les vis 72 (x 4).
- Retirer la valve **89** en ôtant les vis **85** (x 3).
- Déposer les vis 68 le couvercle de silencieux 96, le silencieux en mousse 64, l'entretoise 67 et la plaque de retenue 66.
- Retirer la bague de retenue interne 69.
- En utilisant comme extracteur la vis 68, l'introduire dans la plaque de fermeture 63 et extraire celle-ci.
- Retirer le connecteur à raccord rapide 78.
- Insérer la tige* de 1/4" de diamètre dans le double raccord mâle 79 sur l'avant du corps d'amplificateur et chasser vers l'extérieur la tige de piston d'amplificateur 59 avec le joint torique 100, la butée de piston 99, le piston pneumatique d'amplificateur 60, le joint torique 61 et l'écrou 65.
- Retirer le bouchon d'obturation **74** à l'aide de la clé 07900-00717*.
- Insérer la tige* de 1/4" de diamètre dans le raccord 79 et chasser le logement de joint 77.
- Pour nettoyer le clapet antiretour 82, souffler dans l'orifice sur le dessus de la valve à l'aide d'une soufflette basse pression.
 S'il est nécessaire de déposer la valve du corps principal, utiliser la clé 07900-00717*. Pour le remontage, appliquer Loctite[®] 225 sur les filets pour le blocage dans le corps principal.


Remonter dans l'ordre inverse du démontage.

IMPORTANT

Pratiquer sur l'outil les vérifications et opérations correspondant à l'entretien journalier et hebdomadaire. Un plein d'huile est TOUJOURS nécessaire après un démontage de l'outil et avant toute utilisation.


Les repères en caractères **gras** renvoient à l'assemblage général et à la liste de pièces des pages 26 et 27.

^{*}Elément inclus dans le kit d'entretien nG2s. Voir la liste complète page 19.



Liste de pièces pour 71401-02000(s)

Ë	STE DE PIE	LISTE DE PIECES POUR 71401-02000(s)	*	Quantité re	mmoo	andée de piè	Quantité recommandée de pièces de rechange à conserver pour l'entretien périodique.	pério	dique.
ż	REFERENCE	DESCRIPTION	QTE	RECHANGE*	ż	REFERENCE	DESCRIPTION QTE R		RECHANGE*
01	71213-02020	ADAP TATEUR EN "T" MALE	1		56	07003-00274	LEVRE D'ETANCHEITE		
05	07003-00277	JOINT TORIQUE	1	1	27	71213-02121	PISTON DE TETE 1		ı
03	71210-02103	CONTRE-ECROU	1	1	28	07003-00288	JOINT TORIQUE 2		
90	07007-01503	ETIQUETTE ICONE LIVRE OUVERT	1	1	59	71213-02013	ENSEMBLE TETE 1		
02	71210-02104	LOGEMENT DE JOINT	1	1	30	07003-00288	JOINT TORIQUE		2
90	71401-03320	ENSEMBLE TETE	1		31	07003-00309	JOINT TORIQUE 1		
07	07003-00333	LEVRE D'ETANCHEITE	1	ı	32	07002-00152	ECROU MINCE 1		
88	71213-02021	BANDE DE FROTTEMENT - TIGE DE PISTON	1		33	07003-00142	JOINT COMPOSITE 1		1
60	07003-00273	LEVRE D'ETANCHEITE	1		34	71400-02002	LANGUETTE 1		
10	07001-00405	VIS HEXAGONALE A TETE RONDE M5 × 5	П		35	07008-00446	ENSEMBLE FLEXIBLE 1		
11	07003-00194	JOINT COLLE M5	П		36	71400-02001	BASE DE POIGNEE		
12	71210-02019	RETENUE D'ETANCHEITE	П	ı	37	07003-00281	JOINT TORIQUE 1		
13	07003-00341	LEVRE D'ETANCHEITE	П		38	07005-00088	VALVE DE GACHETTE		
14	07003-00275	LEVRE D'ETANCHEITE	П	ı	39	71213-02008	ENSEMBLE GACHETTE		
15	07490-03002	RESSORT	П		40	71210-02024	AXE DE GACHETTE		
16	07003-00278	JOINT TORIQUE	1		41	07003-00204	JOINT TORIQUE		
17	07003-00416	JOINT TORIQUE	П		42	07003-00310	JOINT TORIQUE		
18	71213-02025	ENSEMBLE OBTUR ATEUR	1		43	71210-02102	MANCHON A DEPRESSION 1		
19	71213-03900	ENSEMBLE PLAQUE D'ARRET	П	ı	44	71401-02030	ETIQUETTE 1		
20	71213-03800	ENSEMBLE DU RECUPERATEUR DE TIGES	1		45	07005-01952	CONNECTEUR DE 6 MM		1
21	07001-00677	NIS	2		46	71400-02031	ETIQUETTE 1		
22	71213-02028	ECROU DE RETENUE	1	ı	47	07005-01951	CONNECTEUR DE 4 MM		1
23	07003-00415	JOINT TORIQUE	П		48	71213-02012	VALVE ROTATIVE 1		
24	71213-03000	ADAPTATEUR D'ENSEMBLE BOUTEILLE	П	ı	49	07003-00189	JOINT TORIQUE 2		
25	07003-00398	JOINT TORIQUE	2		20	07003-00342	JOINT TORIQUE 1		
					51	71213-02022	BANDE DE ROULEMENT		
					52	71210-02022	ANNEAU DE SUSPENSION		



	TE DE PIE	LISTE DE PIECES POUR 71421-02000(s)					
ż	REFERENCE	DESCRIPTION	QTE	ż	REFERENCE	DESCRIPTION	QTE
22	07003-00037	TNIOL	1	82	07240-00400	CLAPET ANTIRETOUR	1
26	07240-00211	07240-00211 VIS DE REMPLISSAGE		83	07240-00209	JOINT D'ETANCHEITE	1
22	07001-00418		П	84	07005-00456	RACCORD DE FLEXIBLE MALE	1
28	07240-00210	PLAQUE DE RECOUVREMENT	1	82	07001-00176	VIS	1
29	71420-02008	TIGE DE PISTON D'AMPLIFICATEUR	П	98	07003-00065	RONDELLE D'ETANCHEITE EN ALUMINIUM	,—
09	07240-00206		1	87	07005-00041	DOUBLE RACCORD MALE	1
61	07003-00182	JOINT TORIQUE	П	88	07007-00292	CAPUCHON FILETE	1
62	07003-00183	JOINT TORIQUE	1	89	07005-01524	VALVE	110 MM
63	07240-00207	COUVERCLE D'EXTREMITE	П	90	07005-01084	TUBE EN PLASTIQUE NOIR DE 4 MM Ø	1
64	07240-00213	SILENCIEUX EN MOUSSE	1	91	07005-01431	RACCORD TRAVERSANT	1
65	07002-00017		п	95	07005-00855	RACCORD TRAVERSANT	1
99	07240-00216	PLAQUE DE RETENUE		93	07005-01977	PLAQUE DE PROTECTION (AVEC MANCHON DE REDUCTION)	4
29	07240-00215	ENTRETOISE	П	94	07001-00554	VIS	4
89	07001-00417	VIS		92	07002-00073	RONDELLE	1
69	07004-00069	BAGUE DE RETENUE INTERIEURE	П	96	07240-00214	COUVERCLE DE SILENCIEUX	2
71	07240-00220	PLAQUE DE PROTECTION	1	6	71402-02010	ETIQUETTE AUTOCOLLANTE	2
72	07001-00396	VIS	4	86	07240-00217	ETIQUETTE (PRESSION MAX.)	1
73	07003-00337	LEVRE D'ETANCHEITE	1	66	71420-02005	BUTEE DE PISTON	1
74	71420-02007	BOUCHON D'OBTURATION	П	100	07003-00181	JOINT TORIQUE	1
75	07003-00153	JOINT TORIQUE	2	101	07007-01503	ETIQUETTE ICONE LIVRE OUVERT	1
9/	07003-00336	LEVRE D'ETANCHEITE	2	102	07007-01504	ETIQUETTE CE	1
77	71420-02006	LOGEMENT DU JOINT	-1	103	07005-00668	OBTURATEUR M5	1
78	07005-00759	RACCORD RAPIDE (FEMELLE)					
79	07005-00406	DOUBLE RACCORD MALE	1				
80	07003-00142 JOINT	JOINT	2				
81	71420-02300	ENSEMBLE DE CORPS	1				

Plein d'huile

Le plein d'huile est TOUJOURS nécessaire après un démontage de l'outil et avant toute utilisation. Il peut également être utile pour restaurer la totalité de la course après une utilisation prolongée, si l'on constate que la course diminue et que les fixations ne sont pas complètement posées en une seule action sur la gâchette.

Huile recommandée

L'huile recommandée est la Hyspin® VG 32, qui existe en bidons de 0,5 litre, (référence 07992-00002), ou d'1 gallon (4,5 litres), (référence 07992-00006). Voir ci-dessous les mesures de sécurité.

Informations de sécurité, huile Hyspin® VG 32

Premiers secours

PEAU:

Laver soigneusement, à l'eau et au savon, dès que possible. Un contact occasionnel ne requiert pas de soins immédiats. Un contact de courte durée ne requiert pas de soins immédiats.

INGESTION:

Faire appel immédiatement à des soins médicaux. NE PAS faire vomir le patient.

YFUX

Rincer immédiatement à l'eau courante pendant plusieurs minutes. Quoique cette huile NE soit PAS très irritante, une légère irritation peut apparaître suite au contact.

Incendie

POINT ECLAIR: 232°C. Non classé comme inflammable.

Conviennent pour l'extinction : CO2, poudre sèche, mousse ou brouillard d'eau. NE PAS UTILISER de jets d'eau.

Environnement

MISE EN DECHARGE : sur site homologué par les soins d'une société agréée. Peut être incinérée. Le produit usagé peut être recyclé. PRODUIT REPANDU : empêcher la contamination par le produit des évacuations, égouts et cours d'eau. Eponger avec une substance absorbante.

Manutention

Porter une protection oculaire, des gants imperméables (PVC, par exemple), et un tablier plastique. Employer dans des locaux bien aérés.

Stockage

Pas de précautions particulières.

Plein d'huile

Procédure de plein d'huile

IMPORTANT

Toutes ces opérations doivent être effectuées sur un établi propre, avec des mains propres et dans un endroit propre.

Vérifier que l'huile est parfaitement propre et sans bulles d'air.

VEILLER à tout moment à éviter que des corps étrangers ne pénètrent dans l'outil, ce qui pourrait causer de graves dommages.

- Retirer la vis de purge 10 et le joint collé 11.
- Raccorder l'alimentation pneumatique à l'amplificateur.
- Visser l'ensemble clapet antiretour (référence 07900-00714 du kit d'entretien) dans l'orifice pour la vis de purge 10.
- Placer l'extrémité du tube en caoutchouc de l'ensemble clapet antiretour au-dessus d'un conteneur de récupération d'huile adéquat.
- Remplir le réservoir de l'amplificateur avec de l'huile Hyspin®.
- Actionner à fond la gâchette et la maintenir pendant 2 secondes avant de la relâcher. L'huile est aspirée dans le circuit depuis le réservoir.
- Répéter cette dernière étape jusqu'à ce que de l'huile expulsée du clapet antiretour soit complètement exempte d'air.
- Garder la tête de pose au-dessous du niveau d'huile de l'amplificateur.
- Déposer l'ensemble clapet antiretour.
- Remettre en place la vis de purge 10 et le joint collé 11, puis faire l'appoint d'huile du réservoir de l'amplificateur.
- Vérifier que la course de l'outil est conforme à la spécification minimum de 17 millimètres. Pour vérifier la course, mesurer la
 distance entre l'avant du carter guide et l'avant de la tête, AVANT d'appuyer sur la gâchette et lorsque la gâchette est actionnée à
 fond. La course est la différence entre les deux mesures. Si elle n'est pas conforme à la spécification minimum, répéter la
 procédure de plein d'huile.

Diagnostic des pannes

SYMPTOME	CAUSE POSSIBLE	REMEDE	PAGE
I faut plus d'une action sur la gâchette	Fuite d'air	Serrer les raccords ou remplacer les pièces	
pour poser une fixation	Pression d'air insuffisante	Régler la pression d'air à la valeur recommandée	5
	Mâchoires usées ou cassées	Monter des mâchoires neuves	8
	Niveau d'huile insuffisant ou présence d'air dans l'huile	Faire le plein d'huile	28, 29
	Accumulation de saleté à l'intérieur de l'équipement	Nettoyer l'équipement	8†
L'outil n'agrippe pas la	Mâchoires usées ou cassées	Monter des mâchoires neuves	8, 9, 10, 1
tige de la fixation	Accumulation de saleté à l'intérieur de l'équipement	Nettoyer l'équipement	8
	Carter porte-mâchoires desserré	Le serrer contre la bague de serrage	8
	Ressort de l'équipement faible ou cassé	Monter un ressort neuf	8, 9, 10, 1
	Erreur de montage de l'équipement	Rechercher l'erreur et changer la pièce	9, 10, 11
Les mâchoires ne relâchent pas la tige	Accumulation de saleté à l'intérieur de l'équipement	Nettoyer l'équipement	8†
rompue de la fixation	Mauvais montage du carter porte-mâchoires, du nez ou du carter de nez	Serrer l'équipement	9, 10, 11
	Ressort de l'ensemble de nez faible ou cassé	Monter un ressort neuf	9, 10, 11
	Fuite d'air ou d'huile	Serrer les raccords ou remplacer les pièces	, ,
	Niveau d'huile insuffisant ou présence d'air dans l'huile	Faire le plein d'huile	28, 29
Impossibilité	Présence de tiges brisées dans l'outil	Vider le bol récupérateur de tiges	7
d'introduire la fixation suivante		Vérifier que le porte-mâchoires est le bon Régler la pression d'air à la valeur recommandée	9, 10, 11 5
Cycle lent	Pression d'air insuffisante	Régler la pression d'air à la valeur recommandée	5
	Accumulation de saleté à l'intérieur de l'équipement	Nettoyer l'équipement	8†
L'outil ne fonctionne	Pas de pression d'air	Raccorder et régler à la valeur recommandée	5
pas	Valve de gâchette 32 endommagée	Remplacer	23
La fixation ne casse pas	Pression d'air insuffisante	Régler la pression d'air à la valeur recommandée	5
p 5	Fixation dépassant la capacité de l'outil	Utiliser un outil Genesis [®] , plus puissant. Prendre contact avec Avdel UK Limited.	
	Niveau d'huile insuffisant ou présence d'air	Faire le plein d'huile	28, 29

[†] Page 15 en cas d'utilisation d'une tête pivotante à la place d'un équipement.

Les repères en caractères **gras** renvoient à l'assemblage général et à la liste de pièces des pages 24 et 25. Les autres symptômes ou pannes doivent être signalés à votre distributeur Avdel® agréé ou centre de réparation le plus proche.

Déclaration de conformité

Nous, Avdel UK Limited, Watchmead Industrial Estate, Welwyn Garden City, Herts, AL7 1LY, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Modèle nG2s

N° de série

faisant l'objet de la présente déclaration est conforme aux normes suivantes :

EN ISO 12100 - parties 1 et 2

BS EN ISO 8662 - partie 6 BS EN ISO 11202 BS EN ISO 3744 BS EN 982 ISO EN 792 - partie 13-2000 BS EN 983

selon les dispositions de la Directive 2006/42/EC concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines.

A. Seewraj - Product Engineering Manager - Automation Tools

Date d'émission

Cette boîte contient un outil pneumatique en conformité avec la Directive sur les machines 2006/42/CE.

La "Déclaration de conformité" est jointe.







ALLEMAGNE

Avdel Deutschland GmbH Klusriede 24

30851 Langenhagen +49 (0) 511 7288 0 Tel: Fax: +49 (0) 511 7288 133 AvdelDeutschland@infastech.com

AUSTRALIE

Infastech (Australia) Pty Ltd.

891 Wellington Road Rowville Victoria 3178

Tel: +61 3 9765 6400 +61 3 9765 6445 info@infastech.com.au

CANADA

Avdel Canada Limited

1030 Lorimar Drive Mississauga Ontario L5S 1R8

+1 905 364 0664 Fax: +1 905 364 0678 infoAvdel-Canada@infastech.com

CHINE

Infastech (China) Ltd.

RM 1708, 17/F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong Hong Kong

Tel: +852 2950 0631 +852 2950 0022 infochina@infastech.com

CORRÉ DU SUD Infastech (Korea) Ltd.

212-4, Suyang-Ri, Silchon-Eup, Kwangju-City, Kyunggi-Do, Korea, 464-874 +82 31 798 6340 Tel: +82 31 798 6342 Fax: info@infastech.co.kr

ESPAGNE

Avdel Spain S.A.

C/ Puerto de la Morcuera, 14 Poligono Industrial Prado Overa Ctra. de Toledo, km 7,8 28919 Leganés (Madrid) +34 91 3416767 Fax: +34 91 3416740 ventas@infastech.com

FRANCE

Avdel France S.A.S.

33 bis, rue des Ardennes BP4

75921 Paris Cedex 19 +33 (0) 1 4040 8000 +33 (0) 1 4208 2450 AvdelFrance@infastech.com

INDE

Infastech Fastening Technologies India Private Limited

Plot No 07-14. Hi Tech SE7. SIPCOT Industrial Growth Center, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, 602105 Tamilnadu

Tel: +91 44 4711 8001 Fax: +91 44 4711 8009 info-in@infastech.com

ITALIE

Avdel Italia S.r.l.

Viale Lombardia 51/53 20047 Brugherio (MI) Tel: +39 039 289911 Fax: +39 039 2873079 vendite@infastech.com

JAPON

Infastech Kabushiki Kaisha

Center Minami SKY, 3-1 Chigasaki-Chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama-city, Kanagawa Prefecture Japan 224-0032 Tel: +81 45 947 1200 Fax: +81 45 947 1205

MALAISIE

info@infastech.co.jp

Infastech (Malaysia) Sdn Bhd

Lot 63, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park 70400 Seremban Negeri Sembilan +606 676 7168 Fax: +606 676 7101

ROYAUMF-UNI Avdel UK Limited

info-my@infastech.com

Pacific House 2 Swiftfields

Watchmead Industrial Estate Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1LY Tel: +44 (0) 1707 292000 Fax: +44 (0) 1707 292199

enquiries@infastech.com

SINGAPOUR

Infastech (Singapore) Pte Ltd.

31 Kaki Bukit Road 3 #05-03/06 Techlink Singapore, 417818 +65 6372 5653 Tel· +65 6744 5643 Fax: info-sg@infastech.com

TÄWAN

Infastech/Tri-Star Limited

No 269-7, Baodong Rd, Guanmiao Township, 71841 Tainan County, Taiwan, R.O.C

+886 6 596 5798 (ext 201) Tel: +886 6 596 5758 Fax: info-tw@infastech.com

USA

Avdel USA LLC

614 NC Highway 200 South Stanfield, North Carolina 28163 +1 704 888 7100

Fax: +1 704 888 0258 infoAvdel-USA@infastech.com

N° de Manuel **Edition** N° de Modification 06/283 Α В 07/044 07900-00874 ВЗ 07/174 С 11/026


www.avdel-global.com www.infastech.com

Autosert® (equipment), Avbolt®, Avdel®, Avdelmate®, Avdel TX2000®, Avdelok®, Avex®, Avibulb®, Avinox®, Avinut™, Avlug®, Avmatic®, Avplas®, Avseal®, Avsert®, Avtainer®, Avtronic®, Briv®, Bulbex®, Chobert®, Eurosert®, Fastriv®, Finsert®, Genesis®, Grovit®, Hemlok®, Hexsert®, Holding your world together®, Hydra®, Interlock®, Klamp-Tite®, Klamptite KTR®, Kvex®, Maxlok®, Monobolt®, Monobolt®, Neobolt®, Nutsert®, Nutsert SQ®, Portariv®, Rivmatic®, Rivscrew®, Speed Fastening®, Squaresert®, Stavex®, Supersert®, Thin Sheet Nutsert®, Titan®, T-Lok®, TLR®, TSN®, TX2000®, Versa-Nut®, Viking® et Viking® ont des marques déposées de Avdel UK Limited. Infastech™ et Our Technology, Your Success™ sont des marques déposées de Infastech Intellectual Properties Pte Ltd. Les noms et logos dautres sociétés mentionnées peuvent être des marques de leur propres sociétés. Ce document est purement informatif. Infastech ne donne aucune garantie, expresse ou implicite dans ce document. La société se réserve la possibilité de modifier à tout moment les données figurant sur le présent document dans le cadre de sa procédure de développement et d'amélioration continue des produits. Votre représentant Avdel est à votre disposition, si vous avez besoin de valider les dernières données techniques mises en oeuvre.



Instruction Manual

Original Instruction



Genesis® nG2s

Hydro-Pneumatic Power Tool

Contents

Safety Rules	4	General Assembly and Parts List	24
Specifications		General Assembly of Pistol 71401-02000 (s) Parts List for 71401-02000 (s)	24 25
Tool Specifications	5	General Assembly of Intensifier 71421-02000 (s)	26
Tool Dimensions	5	Parts List for 71421-02000 (s)	27
Intent of Use		Priming	
Range of Fasteners	6	Oil Details	28
Part Numbering	6	Hyspin® VG 32 Oil Safety Data Priming Procedure	28 29
Putting into Service		Triming Troccaure	23
Air Supply	7	Fault Diagnosis	
Operating Procedure	7	Symptom, Possible Cause and Remedy	30
Nose Assemblies			
Fitting Instructions	8		
Servicing Instructions	8		
Nose Tips	9		
Type 1	9		
Fitting Type 2 or Nose Extension	10 11		
Type 2	11		
Accessories	10		
Stem Deflector	12		
Preparing the Base Tool for use with Stem Deflector Extension	12 12		
Swivel Heads	13		
Straight Swivel Head Capability	13		
Preparing the Base Tool for Right-Angle and Straight	14		
Swivel Head Attachment			
Right-Angle Swivel Head Capability	14		
Straight and Right-Angle Heads	15		
Fitting Instructions	15		
Servicing Instructions	16		
Constant Components	16		
Servicing the Tool			
Daily	17		
Weekly	17		
MolyLithium Grease EP 3753 Safety Data	17		
MolyKote® 55m Grease Safety Data MolyKote® 111 Grease Safety Data	18 18		
Service Kit 07900-00716	19		
Maintenance	19		
Nose Equipment	19		
Head Assembly	20		
Rotary Valve	21		
Trigger	21		
Stop Plate Assembly (71213-03900)	22		
Intensifier	23		

LIMITED WARRANTY

Avdel makes the limited warranty that it's products will be free of defects in workmanship and materials which occur under normal operating conditions. This Limited Warranty is contingent upon: (1) the product being installed, maintained and operated in accordance with product literature and instructions, and (2) confirmation by Avdel of such defect, upon inspection and testing. Avdel makes the foregoing limited warranty for a period of twelve (12) months following Avdel's delivery of the product to the direct purchaser from Avdel. In the event of any breach of the foregoing warranty, the sole remedy shall be to return the defective Goods for replacement or refund for the purchase price at Avdel's option. THE FOREGOING EXPRESS LIMITED WARRANTY AND REMEDY ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES. ANY IMPLIED WARRANTY AS TO QUALITY, FITNESS FOR PURPOSE, OR MERCHANTABILITY ARE HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIMED AND EXCLUDED BY AVDEL.

Avdel UK Limited policy is one of continuous product development and improvement and we reserve the right to change the specification of any product without prior notice.



Safety Rules

This instruction manual must be read with particular attention to the following safety rules, by any person installing, operating, or servicing this tool.


- 1 Do not use outside the design intent.
- 2 Do not use equipment with this tool/machine other than that recommended and supplied by Avdel UK Limited.
- 3 Any modification undertaken by the customer to the tool/machine, nose assemblies, accessories or any equipment supplied by Avdel UK Limited or their representatives, shall be the customer's entire responsibility. Avdel UK Limited will be pleased to advise upon any proposed modification.
- 4 The tool/machine must be maintained in a safe working condition at all times and examined at regular intervals for damage and function by trained competent personnel. Any dismantling procedure shall be undertaken only by personnel trained in Avdel UK Limited procedures. Do not dismantle this tool/machine without prior reference to the maintenance instructions. Please contact Avdel UK Limited with your training requirements.
- 5 The tool/machine shall at all times be operated in accordance with relevant Health and Safety legislation. In the U.K. the "Health and Safety at Work etc. Act 1974" applies. Any question regarding the correct operation of the tool/machine and operator safety should be directed to Avdel UK Limited.
- 6 The precautions to be observed when using this tool/machine must be explained by the customer to all operators.
- 7 Always disconnect the air line from the tool/machine inlet before attempting to adjust, fit or remove a nose assembly.
- **8** Do not operate a tool/machine that is directed towards any person(s) or the operator.
- 9 Always adopt a firm footing or a stable position before operating the tool/machine.
- 10 Ensure that vent holes do not become blocked or covered.
- **11** The operating pressure shall not exceed 7 bar.
- 12 Do not operate the tool if it is not fitted with a complete nose assembly or swivel head unless specifically instructed otherwise.
- 13 Care shall be taken to ensure that spent stems are not allowed to create a hazard.
- 14 Vacuum Air MUST be turned off using the Trigger before removing the Stem Collector Bottle which MUST be emptied when half full.
- 15 The Tool MUST NOT be operated with the Stem Collector Bottle removed.
- **16** If the tool is fitted with a stem deflector, it should be rotated until the aperture is facing away from the operator and other person(s) working in the vicinity.
- 17 When using the tool, the wearing of safety glasses is required both by the operator and others in the vicinity to protect against fastener ejection, should a fastener be placed 'in air'. We recommend wearing gloves if there are sharp edges or corners on the application.
- 18 Take care to avoid entanglement of loose clothes, ties, long hair, cleaning rags etc. in the moving parts of the tool which should be kept dry and clean for best possible grip.
- 19 When carrying the tool from place to place keep hands away from the trigger/lever to avoid inadvertent start up.
- **20** Excessive contact with hydraulic fluid oil should be avoided. To minimize the possibility of rashes, care should be taken to wash thoroughly.
- 21 C.O.S.H.H. data for all hydraulic oils and lubricants is available on request from your tool supplier.

Specifications

Tool Specifications

Air Pressure	Minimum - Maximum	5-7 bar
Free Air Volume Required	@ 5.5 bar	3.6 litres
Stroke	Minimum	17 mm
Pull Force	@ 5.5 bar	10.88 kN
Cycle time	Approximately	1 second
Noise Level		75 dB(A)
Weight	Without nose equipment or intensifier	0.88 kg
Vibration	Less than	2.5 m/s ²
Intensifier Ratio		44:1

Tool Dimensions



Dimensions in millimetres

Intent of Use

Range of Fasteners

nG2s is a hydro-pneumatic tool designed to place Avdel® breakstem fasteners at high speed making it ideal for batch or flow-line assembly in a wide variety of applications throughout all industries. It can place all fasteners listed opposite.

The tool features a vacuum system for fastener retention and trouble free collection of the spent stems regardless of tool orientation.

See the 'Operating Procedure', page 7, for adjustment instructions.

A complete tool, except the 71401-00039, is made up of three separate elements which must be ordered individually. See diagram below.

If you wish to place most of the fasteners in the table opposite, you can order the 71401-00039 complete tool comprising:

- 71401-01000 base tool.
- 71213-15000 nose assembly.
- Nose tips 71210-05002, 71210-16070 and 07381-04701.

FÄSTELE-		FÄS	TELE	MEN	TETS	SST	ORLE	К (MM tum)	
MENTETS	3	3.2	4.0	4.3	4.8	5	5.2	6	6.5	7
NAMN		1/8	5/32	Н	³ /16	Е		Н		Н
AVEX®	•	•	•		•					
STAVEX®		•	•		•					
AVINOX®II		•	•		•					
AVIBULB®		•	•		•					
ETR							•			
BULBEX®			•		•					
T-LOK®				•	•					
AVDEL® SR		•	•		•					
MONOBOLT®					•					
INTERLOCK®					•					
KLAMPTITE KTR®										
KLAMP-TITE®					•					
*AVSEAL®II			•							
Q RIVET		•	•		•					


*For Avseal® equipment refer to Data Sheet 07900-00840


Fit nose tips as indicated on pages 8 to 11.

You can order the above three nose tips and nose assembly as a nose assembly kit part number 71213-15100. For some fasteners, the base tool, nose assembly and nose tip must be ordered separately. NOSE EQUIPMENT MUST BE FITTED AS **DESCRIBED ON PAGE 8.**

Part Numbering

The part number of the base tool remains the same whichever nose assembly, or nose tip is fitted. For details of the pistol, see page 24. If a swivel head is fitted, the same base tool must be adapted. See details pages 13, 14 and 15.






Putting into Service

Air Supply


All tools are operated with compressed air at an optimum pressure of 5.5 bar. We recommend the use of pressure regulators and filtering systems on the main air supply. These should be fitted within 3 metres of the tool (see diagram below) to ensure maximum tool life and minimum tool maintenance.

Air supply hoses should have a minimum effective working pressure rating of 150% of the maximum pressure produced in the system or 10 bar, whichever is the highest. Air hoses should be oil resistant, have an abrasion resistant exterior and should be armoured where operating conditions may result in hoses being damaged. All air hoses MUST have a minimum bore diameter of 6.4 millimetres or 1/4 inch.





Operating Procedure

- Ensure that the correct nose assembly suitable for the fastener is fitted.
- Connect the tool to the air supply.
- Insert the fastener stem into the nose of the tool. If using a standard nose assembly, the fastener should remain held in by the vacuum system.
- Bring the tool with the fastener to the application so that the protruding fastener enters squarely into the hole of the
- Fully actuate the Trigger. The tool cycle will broach the fastener and with standard nose assemblies the broken stem will be projected to the rear of the tool into the collector bottle.
- A partial rotation and pull movement removes the collector bottle. The Trigger should be lifted to cut-off the vacuum supply air prior to removing the collector bottle.



To minimise air consumption, the Trigger should be 'lifted" to cut-off the vacuum air supply if the tool is not to be used for a period of time.





Fitting Instructions

IMPORTANT

The air supply must be disconnected when fitting or removing nose assemblies.

Item numbers in **bold** refer to the nose assembly components in all 2 Nose Tip tables on pages 9 and 11.

- Lightly coat Jaws 4 with Moly Lithium grease*.
- Drop jaws 4 into Jaw Housing 3.
- Insert Jaw Spreader 5 into Jaw Housing 3.
- Locate Buffer 6 on Jaw Spreader 5.
- Locate Spring 7 onto Jaw Spreader 5.
- Insert Detent Sleeve 10 into Jaw Spreader Housing 'T' 9. Not applicable to Type 2 Nose Assembly.
- Fit Locking Ring 8 onto the Jaw Spreader Housing 'T' 9.
- For tools converted to nose assembly Type 2, fit Locking Ring 8 onto the Jaw Spreader Housing 'T' 9 attached to the tool.
- Tighten Jaw Housing 3 and assembled components onto Jaw Spreader Housing 'T' 9.
- Utilising the 'T' section profiles assemble Nose Assembly onto the tool piston via the Male 'T' Adaptor (item 1 pages 24-25). Not applicable to Type 2 Nose Assembly.
- Screw the nose tip into Nose Casing 1 and tighten with spanner*.
- Place Nose Casing 1 over Jaw Housing 3 and screw onto the tool, tightening with spanner*.

Servicing Instructions

Nose assemblies should be serviced at weekly intervals. You should hold some stock of all internal components of the nose assembly and nose tips as they will need regular replacement.

Use Spanner 07900-00849 (supplied with tool) to assist when servicing the nose assembly.

- Remove the nose equipment using the reverse procedure to the 'Fitting Instructions'.
- Any worn or damaged part should be replaced.
- Clean and check wear on jaws.
- Ensure that the jaw spreader is not distorted.
- Check Spring 7 is not distorted.
- Assemble according to fitting instructions above.

Item numbers in **bold** refer to the nose assembly components in all 2 Nose Tip tables on pages 9 and 11.

^{*} Item included in the nG2s service kit. For complete list see page 19.

Nose Tips

IMPORTANT

Nose assemblies do NOT include nose tips. Nose tips must be ordered separately.

A tool (except part number 71401-00039) must always be fitted with the correct nose assembly and nose tip for your fastener and must be ordered separately, refer to the 'NOSE TIPS' tables below and on page 11.


If your application presents no access restriction use a Type '1' Nose Tip.

Dimensions 'A' and 'B' below will help you assess the suitability of a particular nose tip.

You should also check that the dimensions of the nose casing will not restrict access to your application. If access is restricted Type '2' Nose Tips are available for some fasteners. Refer to the table on page 11.

It is essential that nose assembly and nose tip are compatible with the fastener prior to operating the tool. If you have ordered a 71401-00039 complete tool, it is important that you check that the nose tip already fitted to the nose assembly is the correct one to place your fastener by sliding the fastener stem into the nose tip. No force should be required and play should be minimal.


Swivel heads are available as an alternative to nose assemblies when further reach is required. See pages 13 to 15 in the 'Accessories' section.




Fitting Type 2 or Nose Extension

To fit Nose Tip Type 2 or Nose Extension, the 'T' Adaptor 1 must be replaced with Jaw Spreader Housing 9*.


- Loosen Locknut **3** using 16mm AF Spanner. Unscrew and remove 'T' Adaptor **1** together with 'O' Ring **2**.




- Fit Jaw Spreader Housing 9* together with 'O' Ring 10* (supplied with Type 2 Nose Assembly).
- The Jaw Spreader Housing 9* must be tightened onto Head Piston 27 trapping Vacuum Sleeve 43 finally tighten Locknut 3 against Jaw Spreader Housing 9*.



Nose Tips





Remove Male 'T' Adaptor **1** from the Tool (see page 10) and replace with Jaw Spreader Housing **9*** (71210-02101) and '0' Ring **10***.

Stem Deflector


The stem deflector is a very simple alternative to the standard stem collector and allows access in restricted areas. To replace the stem collector with the stem deflector proceed as follows:

Preparing the Base Tool for use with Stem Deflector


The airline must be disconnected before any servicing or dismantling.

'Sealed' Nut 71213-02200 replaces Locknut 3 (to cut-off air supply to vacuum system) as follows:

- Loosen Locknut 3 using 16mm AF spanner.
- Unscrew and remove Both 'T' Adaptor 1 and Locknut 3.
- Replace Locknut 3 with 'Sealed" Nut 71213-02200, screw the 'Sealed" Nut onto head Piston 27 to disable the vacuum system.
- 'T' Adaptor 1 must be tightened onto Head Piston 27 to trap Vacuum Sleeve 43 against the head piston, finally tightening the 'Sealed' Nut against it.
- Remove the Stop Plate Assembly (page 22) by unscrewing Screws 21 (2 off).



- Fit Stem Deflector (07340-00342) into Adaptor (71213-20101).
- Push the assembled Stem Deflector and Adaptor over Bottle Adaptor Assembly 24 and align with the cut-out feature.



Extension


Fitted between the tool and the nose assembly the extension allows access into deep channels.

The tool must be fitted with Jaw Spreader Housing **9*** and 'O' Ring **10*** before the extension can be fitted. See page 10 for fitting instructions.

- To fit the extension, remove any nose assembly components.
- Screw the inner extension to Jaw Spreader Housing 9*.
- Screw the outer onto Head Assembly 4.
- Fit the nose assembly onto the extension.

Item numbers in **bold** refer to the General Assembly drawing and Parts List on pages 24 and 25.

 9^* and 10^* refers to the nose assembly components in Nose Tip tables on page 11.



Swivel Heads


Instead of a nose assembly, a swivel head can be fitted to a base tool. It allows 360° rotation of the tool about the nose tip and allows access into many applications otherwise too restrictive. There are two types of swivel heads: the straight swivel head with the nose tip slightly offset from the centre line of the tool head and the right-angle swivel head with the nose tip on a perpendicular axis to the head of the tool. See drawings below and page 14 for dimensions and page 15 for details.


IMPORTANT

PRIOR to fitting a swivel head, the base tool must be adapted. See Preparing the Base Tool page 14. In contrast to nose assemblies part numbers of swivel heads do INCLUDE a nose tip as shown below.

Swivel heads can be ordered on their own or supplied with a base tool. See table below for part numbers. Jaws and nose tips vary depending on the fastener to be placed but all other components remain the same within each type of swivel head. See the 'capability' tables below and page 14 and the 'Constant Components ' table page 16.

'A' and 'B' dimensions will help you assess the accessibility of your application.






Remove Male 'T' Adaptor **1** from the Tool (see page 10) and replace with Jaw Spreader Housing (71210-02101).

Preparing the Base Tool for Right-Angle and Straight Swivel Head Attachment


- Disconnect the air supply.
- Remove any nose assembly items.
- Remove Stem Collector Bottle Assembly 20 (71213-03800).
- Replace assembly 20 with Safety Cap (71213-20201).
- Unscrew Male 'T' Adaptor 1 and remove with 'O' Ring 2, Locknut 3, 'O' Rings 42 and 41, and Seal Housing 5. Do not refit these items.
- Screw Stop Nut (71213-20200) onto the front of Head Piston 27 as far as it will go by hand.
- Fit Jaw Spreader Housing (71210-02101) and 'O' Ring 2, tighten onto Head Piston 27, finally tighten Stop Nut against Jaw Spreader Housing.

The tool is now ready to be fitted with a swivel head. Instructions page 15.

Item numbers in **bold** refer to the general assembly drawing and parts list on pages 24-25.



capability RIGHT-ANGLE SWIVEL HEAD FASTENER SWIVEL HEAD see NOSE TIP (mm) MATERIAL NAME PART Nº PART № 'R below Ø1 PART № 07346-03000 07346-03100 1/8 3.2 Aluminium Alloy 1/8 3.2 Steel 07345-03600 07345-03700 7340-002 7340-002 **AVEX**® ... 001 004 ... 0 0 4 07346-03100 07346-03100 07346-03200 5/32 4.0 Aluminium Alloy 5/32 4.0 Steel 07345-03700 07340-0021 07490-04602 3/16 4.8 Aluminium Alloy 07346-03200 07345-03800 7.87 5/32 4.0 Aluminium Alloy 3/16 4.8 Aluminium Alloy 1/8 3.2 Stainless Steel 07345-03700 **BULBEX®** 07346-03100 07346-03200 7.87 7.87 3.81 07340-00213 004 07490-04602 07345-03700 AVINOX® II 5/32 4.0 Stainless Steel - 4.0 Aluminium Alloy 3.81 07346-03200 07345-03800 7.87 07490-04602 1.95 4.11 2.01 71213-04000 71213-04700 71213-04100 07340-00213 07340-00213 AVSEAL® II 71213-16401 4.0 Aluminium Alloy 5.0 Aluminium Alloy 71213-16402**2** 71213-16403 71213-164042 5.0 Aluminium Alloy 71213-04800 **STAVEX®** Steel 07346-03100 07345-03700 5/32 4.0 Steel 1/8 3.2 Stainless Steel 5/32 4.0 Stainless Steel 07345-03800 07346-03200 07340-00213 004 07345-03700 07345-03800 07346-03100 07346-03200 7.87 3.81 07490-04602 010 7.6 **COMPLETE TOOL PART NUMBER:** precede with 71401-40 32 (the stop nut and safety cap are included) **IMPORTANT:** in contrast to complete tools with nose assemblies, those fitted with swivel 360° rotation heads include the nose tip as a part of the head. ¹ In inches then in millimetres. ² Long nose tip for deep placing.



Remove Male 'T' Adaptor **1** from the Tool (see page 10) and replace with Jaw Spreader Housing (71210-02101).

Straight and Right-Angle Heads

The fitting and servicing procedures for both types of head are almost identical. Differences are clearly indicated.

IMPORTANT

PRIOR to fitting a swivel head, the base tool must be adapted. See previous page.


The air supply must be disconnected when fitting or removing swivel heads.


Fitting Instructions

The following procedure will allow you to assemble and fit either of the swivel heads to the tool. If you order a complete swivel head rather than individual components, you will only need to start at stage L.

All moving parts should be lubricated. Unless stated otherwise use MolyLithium grease (details page 17).

When on grey tint, instructions refer only to the right-angle swivel head. Item numbers in bold refer to illustrations below.





- A Fit Locking Ring 10 over Jaw Spreader Housing 9*.
- **B** Coat Screw **13** with thread locking adhesive and use to secure Nose Tip **14** onto Body **5**.
- C Lightly lubricate items 17, 18, 19, 20 and insert into Jaw Carrier 3 as shown. Secure with Screws 16.
- D Position Lever 4 into Body 5 and hold in place with Pin 15 through the hole of Body 5 (not a slot).
- **E** Lubricate the sides of the jaw carrier assembly and insert into Body **5**.
- **F** Lubricate Rollers **8** and ENSURE that they will freely rotate in the holes of Adaptor **9**. If necessary ream the holes.
- **G** Position Spring Clip **7** over Adaptor **9** past the holes for the rollers and rotate until the locating peg is aligned with the corresponding hole in Adaptor **9** (smallest hole).
- **H** Fit Adaptor **9** over the end of Body **5** and drop Rollers **8** into place. Push Spring Clip **7** over Rollers **8**.
- I Insert Spindle 11 through Adaptor 9 into Jaw Carrier 3 until the hole lines up with slot in Body 5. Temporarily hold in place with Pin 6.
- J Insert Pin 12 through the front slot of Body 5 into Jaw Carrier 3.
- **K** Hold the assembly vertical to prevent all pins dropping and slide the jaw carrier assembly back and forth a few times to ensure free movement. Go to **M**.
- L Remove Screws 23 (4 off) and Guard 1. On a straight swivel head also remove Screw 21 and Platform 22.
- M Push Pin(s) 6 out and let Spindle 11 drop out. Screw Spindle 11 onto the jaw spreader housing of the tool, leaving the small screw fixing hole uppermost for straight swivel. Tighten gently with a tommy bar.
- N Screw the assembly over Spindle 11 onto the tool handle. Replace Pin(s) 6.
- O On straight swivel heads attach Platform 22 onto the top of the spindle with Screw 21. Deburr the back end of Platform 22 so that it cannot catch on Guard 1.
- P Snap Guard 1 over the assembly, align screw holes in guard with tapped holes in body assembly.
- Q Insert Pivot Pin 15 through slots in guard and hole in body. Fit Circlip 2 onto pivot pin so that the circlip seats in groove provided.
- R Coat the thread of Screws 23 (4 off) with thread locking adhesive and screw into body assembly securing guard to body assembly.

Item numbers in **bold** refer to illustrations on this page. **9*** refers to 71210-02101 Jaw Spreader Housing.

Servicing Instructions


Swivel heads should be serviced at weekly intervals.


- Remove the complete head using the reverse procedure to the 'Fitting instructions' omitting step 'L' on page 15.
- If Guard 1* is at all damaged it must be replaced by a new one.
- Any worn or damaged parts should be replaced.
- Pay particular attention to jaw carrier items in the upper illustration opposite as follows:

Check wear on Jaws 17.

Check that Jaw Spreader Tube **18** is not distorted. Check that Spring **19** is neither broken or distorted. Check that Spring Guide **20** is not damaged.

- Check that Spring Clip 7 is not distorted. When removing Spring Clip 7, use two screwdrivers as shown in the lower illustration opposite.
- Check for excessive wear on slots of Body 5.
- Assemble according to fitting instructions on page 15.
- 1* refers to item on page 15.





While nose tips and jaws will vary for each swivel head, other components remain constant within each type of head. See table below. For nose tips and jaws part numbers see pages 9 and 11.

	CONS	TANT COMPONENTS	6
ITEM	DESCRIPTION	STRAIGHT SWIVEL	RIGHT-ANGLE SWIVEL
1	GUARD	07494-05000	07495-03003
2	CIRCLIP	=	07004-00105
3	JAW CARRIER	07494-03026	07494-03026
4	LEVER	-	07495-03004
5	BODY	07494-03015	07495-03002
6	PIVOT PIN	07343-02207	07343-02207
7 SPRING CLIP		07495-03900	07495-03900
8 ROLLER		07007-00039	07007-00039
9 ADAPTOR		07345-03001	07345-03001
10 LOCKING RING		07345-03003	07345-03003
		07345-03002	
12 DOWEL PIN		07007-00038	07007-00038
13	SCREW	07342-02207	07342-02207
15 PIVOT PIN		-	07346-03102
16	SCREW	07494-03028	07494-03028
18 JAW SPREADER		07346-03101	07346-03101
		07165-00305	07165-00305
20 SPRING GUIDE 07494-03027 07494-03027		07494-03027	
21	21 SCREW 07001-00368 -		-
22	PLATFORM	07345-00401	-
23	SECURING SCREW (40FF)	-	07210-00804

Item numbers in \boldsymbol{bold} refer to illustrations on this page and page 15.

IMPORTANT

Read safety instructions on page 4.

The employer is responsible for ensuring that tool maintenance instructions are given to the appropriate personnel.

The operator should not be involved in maintenance or repair of the tool unless properly trained.

The tool shall be examined regularly for damage and malfunction.

Daily

- Daily, before use or when first putting the tool into service, pour a few drops of clean, light lubricating oil into the air inlet of the tool if no lubricator is fitted on air supply.
- Check for air leaks. If damaged, hoses and couplings should be replaced.
- If there is no filter on the pressure regulator, bleed the air line to clear it of accumulated dirt or water before connecting the air hose to the tool. If there is a filter, drain it.
- Check that the nose assembly or swivel head is correct for the fastener to be placed.
- Check the stroke of the tool meets the minimum specification (page 5). The last step of the Priming Procedure on page 29 explains how to measure the stroke.
- Either a stem collector or a stem deflector must be fitted to the tool unless using a swivel head is fitted.
- Ensure that Rotary Valve 48 is correctly adjusted for fastener retention (see 'Operating Procedure' page 7).
- Stem Collector Bottle: '0' Rings 17 and 23 to be checked for wear, cleaned and lubricated with Molykote[®] 55m.

Weekly

- Dismantle and clean the nose assembly with special attention to the jaws. Lubricate with MolyLithium grease before assembling.
- Check for oil leaks and air leaks in the air supply hose and fittings.
- Top up the reservoir of the intensifier with hydraulic oil.

MolyLithium Grease EP 3753 Safety Data

Grease can be ordered as a single item, the part number is shown in the Service Kit page 19.

First Aid

SKIN:

As the grease is completely water resistant it is best removed with an approved emulsifying skin cleaner.

INGESTION:

Ensure the individual drinks 30ml Milk of Magnesia, preferably in a cup of milk.

EYES:

Irritant but not harmful. Irrigate with water and seek medical attention.

Fire

FLASH POINT: Above 220°C.

Not classified as flammable.

Suitable extinguishing media: CO₂, Halon or water spray if applied by an experienced operator.

Environment

Scrape up for burning or disposal on approved site.

Handling

Use barrier cream or oil resistant gloves

Storage

Away from heat and oxidising agent.

Item numbers in **bold** refer to the General Assembly drawing and Parts List on pages 24 and 25.

Molykote® 55m Grease Safety Data

First Aid

SKIN:

Flush with water. Wipe off.

INGESTION:

No first aid should be needed.

EYES:

Flush with water.

Fire

FLASH POINT: Above 101.1°C. (closed cup)

Explosive Properties: No

Suitable Extinguishing Media: Carbon Dioxide, Foam, Dry Powder or fine water spray.

Water can be used to cool fire exposed containers.

Environment

Do not allow large quantities to enter drains or surface waters.

Methods for cleaning up: Scrape up and place in suitable container fitted with a lid. The spilled product produces an extremely slippery surface.

Harmful to aquatic organisms and may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. However, due to the physical form and water - insolubility of the product the bioavailability is negligible.

Handling

General ventilation is recommended. Avoid skin and eye contact.

Storage

Do not store with oxidizing agents. Keep container closed and store away from water or moisture.

Molykote® 111 Grease Safety Data

First Aid

SKIN:

No first aid should be needed.

INGESTION:

No first aid should be needed.

EYES:

No first aid should be needed.

INHALATION:

No first aid should be needed.

Fire

FLASH POINT: Above 101.1°C. (closed cup)

Explosive Properties: No

Suitable Extinguishing Media: Carbon Dioxide, Foam, Dry Powder or fine water spray.

Water can be used to cool fire exposed containers.

Environment

No adverse effects are predicted.

Handling

General ventilation is recommended. Avoid eye contact.

Storage

Do not store with oxidizing agents. Keep container closed and store away from water or moisture.

Service Kit

For an easy complete service, Avdel offers the complete Service Kit below.

SERVICE K	IT : 07900-00716	Spanners are specifie	d in inches and across flats unless otherwise stated
PART Nº	DESCRIPTION	PART Nº	DESCRIPTION
07900-00008	⁷ /16" x ¹ /2" SPANNER	07900-00685	INSERTION ROD
07900-00012	⁹ /16" x ⁵ /8" SPANNER	07900-00692	TRIGGER VALVE EXTRACTOR
07900-00015	⁵ /8" x ¹¹ /16" SPANNER	07900-00158	2 MM PIN PUNCH
07900-00157	CIRCLIP PLIERS	07992-00020	GREASE - MOLY LITHIUM E.P.3753
07900-00469	2.5 MM ALLEN KEY	07900-00013	1/8" ALLEN KEY
07900-00667	PISTON SLEEVE	07900-00714	NON RETURN VALVE ASSEMBLY
07900-00670	PISTON BULLET	07900-00717	SPANNER FOR INTENSIFIER
07900-00672	'T' SPANNER	07900-00224	4 MM ALLEN KEY
07900-00677	SEAL EXTRACTOR	07900-00225	5 MM ALLEN KEY
07900-00684	GUIDE TUBE	07900-00521	¹ / ₄ " DIA ROD

Maintenance

(Annually or every 500,000 cycles whichever is the soonest)

Annually or every 500,000 cycles the tool should be completely dismantled and new components should be used where worn, damaged or recommended. All '0' rings and seals should be renewed and lubricated with Molykote® 55m grease for pneumatic sealing or Molykote® 111 for hydraulic sealing.

IMPORTANT

Read Safety Instructions on page 4.

The employer is responsible for ensuring that tool maintenance instructions are given to the appropriate personnel.

The operator should not be involved in maintenance or repair of the tool unless properly trained.

The tool shall be examined regularly for damage and malfunction.

The air line must be disconnected before any servicing or dismantling is attempted unless specifically instructed otherwise.

It is recommended that any dismantling operation be carried out in clean conditions.

Before proceeding with dismantling, empty the oil from the tool following the first three steps of the 'Priming Procedure' on page 29.

Prior to dismantling the tool it is necessary to remove the nose equipment. For instructions see the nose assemblies section, pages 8 to 11 or if a swivel head was fitted pages 13 to 15.

For a complete service of the tool, we advise that you proceed with dismantling of sub-assemblies in the order shown.

After any dismantling REMEMBER to prime the tool and to fit an appropriate nose assembly or swivel head.

Nose Equipment

- Unscrew Nose Casing 1 and Nose Tip.
- Remove the Nose Equipment Cartridge by sliding in the same plane to the Piston.
- Unscrew Jaw Housing 3 from the Jaw Spreader Housing 'T' 9 and remove Jaws 4, Jaw Spreader 5, Spring 7, Buffer 6 and Detent Sleeve 10.
- Inspect all components. Renew all damaged or worn parts.
- Clean all parts and apply Moly Lithium grease EP 3753 (07992-00020) to taper bore of Jaw Housing.
- Reassemble in reverse order to above.

Item numbers in **bold** refer to Nose Tip Tables on pages 9 and 11.

Head Assembly

- Twist and pull off Stem Collector Bottle Assembly 20. See illustration on page 7.
- Remove Stop Plate Assembly 19 by unscrewing Screws 21 (2 off).
- Unscrew Retaining Nut 22.
- Pull off Bottle Adaptor Assembly 24 together with 'O' Rings 23 and 17.
- Remove End Cap Assembly 18 together with 'O' Ring 25 (2 off) and Lip Seal 26.
- Remove Spring 15.
- Loosen Locknut 3 with a spanner* and unscrew Male 'T' Adaptor 1 together with 'O' Ring 2.
- With draw Vacuum Sleeve 43.
- Remove Locknut 2 together with 'O' Rings 42 and 41.
- Push Head Piston 27 to the rear and out of Head Assembly 6 taking care not to damage the cylinder bore.
- Using circlip pliers* remove Seal Retainer 12. Push Lip Seal 9 and Bearing Tape 8 to the rear and out of Head Assembly 6 taking care
 not to damage the cylinder bore.
- Remove Seal Housing 5 and Lip Seal 7.

Assemble in reverse order noting the following points:

- Place Lip Seal **9** onto the insertion rod* ensuring correct orientation. Locate the guide tube* into the head of the tool and push the insertion rod* with the seal in place through the guide tube*. Pull the insertion rod* out and then the guide tube*.
- The chamfered edge of Seal Retainer 12 must face forward with the gap at the bottom.
- After fitting Lip Seals 13, 14, 'O' Ring 50 and Bearing Tape 51 onto the Head Piston 27 ensuring correct orientation, lubricate the cylinder bore and place the piston sleeve* into the back of Head Assembly 6. Slide the bullet* onto the threaded part of Head Piston 27 and push the piston with the seals through the piston sleeve* as far as it will go. Slide the bullet* off the piston and remove piston sleeve*.
- Male 'T' Adaptor 1 must be fully tightened onto Head Piston 27 to trap Vacuum Sleeve 43 against the head piston, before tightening Locknut 3 against it.
- Reprime in accordance with the instructions on page 29.

Item numbers in **bold** refer to the General Assembly drawing and Parts List on pages 24 and 25.

^{*} Item included in the nG2s Service Kit. For complete list see page 19.

Rotary Valve

Dismantling

- Using a 2mm pin punch (07900-00158) drive Trigger Pin 40 out and remove Trigger Assembly 39.
- Disconnect Hose Assembly 35 and remove Nut 32.
- Seperate Head Assembly 6 from Handle 29. NOTE ORIENTATION OF ROTARY VALVE 48.
- Push out Rotary Valve 48 together with 'O' Rings 49.

Assemble in reverse order to Dismantling Instructions noting the following:

- Seals should be checked for damage and replaced if necessary, lubricated with Molykote® 55m grease.
- Ensure Rotary Valve 48 is assembled in correct orientation to align valve pins with forks on the Trigger Assembly 39.
 See illustration below.


Trigger

Dismantling

- Using a 2mm pin punch (07900-00158) drive Trigger Pin **40** out and remove Trigger Assembly **39**.
- Unscrew Trigger Valve 38 using trigger valve extractor (07900-00692).

Assemble in reverse order to Dismantling Instructions noting the following:

- When assembling Trigger 39 the trigger forks locate on the pins each side of the Rotary Valve 48.
- Ensure Rotary Valve 48 is orientated correctly. See illustration below.




Stop Plate Assembly (71213-03900)


Assembly (see illustration below)

- Place 'O' Ring **2** into the recess in Housing **5**. Retain in position using grease Molykote® 55m.
- Assemble '0' Ring 4 onto Piston 1 and push assembly into Housing 5 making sure it is in as far as it will go.
- Position the slot in Piston 1 parallel to the step face in Housing 5.
- Slide Plate Shut Off **3** into the assembled parts **1**, **2**, **4**, and **5**. Retain parts in place using grease Molykote® 55m.
- Place 'O' Ring **4** into the recess of Cover Plate **6** retain in position using grease Molykote® 55m.
- Place Spring 7 into position, locate using the recesses in both Plate Shut Off 3 and Bottle Adaptor Assembly 24*.
- Position the above assembled parts onto Bottle Adaptor Assembly 24*.
- Secure in position using two Screws 21*.

^{*}see pages 24 and 25.

ITEM	DESCRIPTION
1	PISTON
2	'O' RING
3	PLATE SHUT OFF
4	'O' RING
5	HOUSING
6	COVER PLATE
7	SPRING





Intensifier

- Diconnect the Air supply.
- Remove Cover Plate 58 and Gasket 83 by removing Screws 94 (4off) and Washers 95 (4 off).
- Drain oil into suitable container.
- Disconnect all air lines and hydraulic hoses.
- Remove Protection Plate 71 by removings Screws 72 (4 off).
- Remove Valve 89 by removing Screws 85 (3 off).
- Remove Screw 68, Silencer Cover 96, Foam Silencer 64, Spacer 67 and Retaining Plate 66.
- Remove Internal Retaining Ring 69.
- Using Screw 68 as a puller, insert into end cover 63 and withdraw the end cover.
- Remove Quick Release Connector 78.
- Insert the ¹/₄" diameter rod* through Double Male Connector **79** at the front of the intensifier body and push out Intensifier Piston Rod **59** together with 'O' Ring **100**, Piston Stop **99**, Intensifier Air Piston **60**, 'O' Ring **61** and Nut **65**.
- Remove Seal Plug 74 with spanner 07900-00717*.
- Insert the 1/4" diameter rod* through Connector **79** and push out Seal Housing **77**.
- To clean Non-return Valve 82, blow through orifice in top of valve with a low air pressure gun. Should it be necessary to remove
 the valve from the main body, use spanner 07900-00717*. On re-assembly use Loctite® 225 on the threads to secure in main
 body.

Asemble in the reverse order to dismantling.


IMPORTANT

Check the tool against daily and weekly servicing.

Priming is ALWAYS necessary after the tool has been dismantled and prior to operating.


Item numbers in **bold** refer to the General Assembly drawing and Parts List on pages 26 and 27.

^{*}Item included in the nG2s Service Kit, for complete list see page 19.



Parts List for 71401-02000(s)

71	401-0200	71401-02000(s) PARTS LIST		* +	ese ar	e minimum ı	These are minimum recommended levels of spares based on regular servicing	ar se	rvicing
ITEM	PART Nº	DESCRIPTION	QTY S	SPARES*	ITEM	PART №	DESCRIPTION	QΤΥ	SPARES
01	71213-02020	MALE 'T' ADAPTOR	1		27	71213-02121	HEAD PISTON	1	
05	07003-00277	'O' RING			28	07003-00288	'O' RING	2	
03	71210-02103	LOCKNUT	-	1	53	71213-02013	'O' RING	-	
04	07007-01503	LABEL BOOK SYMBOL	-		99	07003-00288	HANDLE ASSEMBLY	7	2
02	71210-02104	SEAL HOUSING	1	П	31	07003-00309	'O' RING	-	
90	71401-03320	HEAD ASSEMBLY			32	07002-00152	THIN NUT	-	
07	07003-00333	LIP SEAL			33	07003-00142	BONDED SEAL	П	П
80	71213-02021	BEARING TAPE - PISTON ROD	-		34	71400-02002	GATOR	-	
60	07003-00273	LIP SEAL	-		32	07008-00446	HOSE ASSEMBLY		
10	07001-00405	M5x5 HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD SCREW	1		36	71400-02001	HANDLE BASE	-	
Ξ	07003-00194	M5 BONDED SEAL	-		37	07003-00281	O'RING		
12	71210-02019	SEAL RETAINER	_		88	07005-00088	TRIGGER VALVE	_	•
13	07003-00341	LIP SEAL	П		33	71213-02008	TRIGGER ASSEMBLY	-	
14	07003-00275	LIP SEAL	-		9	71210-02024	TRIGGER PIN	_	•
15	07490-03002	SPRING	-	,	41	07003-00204	'O' RING	-	٠
16	07003-00278	'O' RING	-		42	07003-00310	'O' RING	_	
17	07003-00416	'O' RING	-		43	71210-02102	VACUUM SLEEVE		
18	71213-02025	END CAP ASSEMBLY	-		4	71401-02003	LABEL	-	
19	71213-03900	STOP PLATE ASSEMBLY	-		45	07005-01952	6 MM CONNECTOR	-	1
20	71213-03800	STEM COLLECTOR BOTTLE ASSEMBLY	-		46	71400-02031	LABEL	-	٠
21	07001-00677	SCREW	2		47	07005-01951	4 MM CONNECTOR		1
22	71213-02028	RETAINING NUT	-		48	71213-02012	ROTARY VALVE		
23	07003-00415	'O' RING	1	,	49	07003-00189	'O' RING	7	
24	71213-03000	BOTTLE ADAPTOR ASSEMBLY	-		20	07003-00342	'O' RING	-	٠
25	07003-00398	'O' RING	7	,	51	71213-02022	BEARING TAPE	-	
56	07003-00274 LIP SEAL	LIP SEAL	1		52	71210-02022	SUSPENSION RING	-	٠



26 **X Avdel**®

71	421-0200	71421-02000(s) PARTS LIST					
ITEM	PART Nº	DESCRIPTION	QUANTITY ITEM	ITEM	PART Nº	DESCRIPTION	QUANTITY
22	07003-00037	SEAL	1	80	07003-00142	SEAL	2
99	07240-00211	07240-00211 FILLER SCREW	1	81	71420-02300	BODY ASSEMBLY	1
22	07001-00418 SCREW	SCREW	1	82	07240-00400	NON-RETURN VALVE	1
28	07240-00210	07240-00210 COVER PLATE	1	83	07240-00209	GASKET	1
29	71420-02008	71420-02008 INTENSIFIER PISTON ROD	1	84	07005-00456	MALE HOSE CONNECTOR	,_
09	07240-00206	07240-00206 INTENSIFIER AIR PISTON	1	82	07001-00176	SCREW	1
61	07003-00182 '0' RING	'O' RING	1	98	07003-00065	ALUMINIUM SEALING WASHER	1
62	07003-00183 'O' RING	'O' RING	-	87	07005-00041	DOUBLE MALE CONNECTOR	1
63	07240-00207 END COVER	END COVER	1	88	07007-00292	THREADED REDCAP	1
64	07240-00213	FOAM SILENCER	1	8	07005-01524	VALVE	110 MM
65	07002-00017 NUT	NUT	1	8	07005-01084	4 MM Ø BLACK PLASTIC TUBE	1
99	07240-00216	RETAINING PLATE	1	91	07005-01431	BULKHEAD CONNECTOR	1
29	07240-00215	SPACER	1	95	07005-00855	BULKHEAD UNION	1
89	07001-00417 SCREW	SCREW	1	93	07005-01977	PUSH - IN CONNECTOR (WITH REDUCING SLEEVE)	4
69	07004-00069	07004-00069 INTERNAL RETAINING RING	1	94	07001-00554	SCREW	4
71	07240-00220	PROTECTION PLATE	1	32	07002-00073	WASHER	1
72	07001-00396 SCREW	SCREW	4	96	07240-00214	SILENCER COVER	2
73	07003-00337 LIP SEAL	LIP SEAL	1	6	71401-02010	SELF ADHESIVE LABEL	2
74	71420-02007	SEAL PLUG	1	88	07240-00217	LABEL (MAX PRESSURE)	1
75	07003-00153 'O' RING	'O' RING	2	66	71420-02005	PISTON STOP	1
9/	07003-00336 LIP SEAL	LIP SEAL	2	100	07003-00181	'O' RING	1
77	71420-02006	SEAL HOUSING	1	101	07007-01503	BOOK SYMBOL LABEL	1
78	07005-00759	07005-00759 QUICK RELEASE CONNECTOR (FEMALE)	1	102	07007-01504	CE LABEL	1
79	07005-00406	DOUBLE MALE CONNECTOR	П	103	07005-00668 M5 PLUG	M5 PLUG	1

Priming

Priming is ALWAYS necessary after the tool has been dismantled and prior to operating. It may also be necessary to restore the full stroke after considerable use, when the stroke may be reduced and fasteners are not fully placed by one operation of the trigger.

Oil Details

The recommended oil for priming is Hyspin® VG32 available in 0.5l (part number 07992-00002) or one gallon containers (part number 07992-00006). Please find specific table and safety data below.

Hyspin® VG 32 Oil Safety Data

First Aid

SKIN:

Wash thoroughly with soap and water as soon as possible. Casual contact requires no immediate attention. Short term contact requires no immediate attention.

INGESTION:

Seek medical attention immediately. DO NOT induce vomiting.

FYFS:

Irrigate immediately with water for several minutes. Although NOT a primary irritant, minor irritation may occur following contact.

Fire

Flash point: 232°C. Not classified as flammable.

Suitable extinguishing media: CO₂, dry powder, foam or water fog. DO NOT use water jets.

Environment

WASTE DISPOSAL: Through authorised contractor to a licensed site. May be incinerated. Used product may be sent for reclamation. SPILLAGE: Prevent entry into drains, sewers and water courses. Soak up with absorbent material.

Handling

Wear eye protection, impervious gloves (e.g. of PVC) and a plastic apron. Use in well ventilated area.

Storage

No special precautions.

Priming

Priming Procedure

IMPORTANT

All operations should be carried out on a clean bench, with clean hands in a clean area.

Ensure that the new oil is perfectly clean and free from air bubbles.

Care MUST be taken at all times, to ensure that no foreign matter enters the tool, or serious damage may result.

- Remove Bleed Screw 10 and Bonded Seal 11.
- Connect air supply to the intensifier.
- Screw the non-return valve assembly (part number 07900-00714 from the Service Kit) into the hole for Bleed Screw 10.
- Place the end of the rubber tube of the non-return valve assembly over a suitable oil collecting container.
- Fill the reservoir of the intensifier with Hyspin® oil.
- Fully actuate the trigger and hold for 2 seconds before releasing. Oil will be drawn into the system from the reservoir.
- Repeat this last step until the oil expelled out of the non-return valve is totally clear of air.
- Keep placing head below oil level of intensifier.
- Remove the non-return valve assembly.
- Replace Bleed Screw 10 and Bonded Seal 11 and top up the oil in the reservoir of the intensifier.
- Check that the stroke of the tool meets the minimum specification of 17 millimetres. To check the stroke, measure the distance
 between the front face of Jaw Spreader Housing and the front face of the head, BEFORE pressing the trigger and when the trigger
 is fully actuated. The stroke is the difference between the two measurements. If it does not meet the minimum specification, repeat
 the priming procedure.

Fault Diagnosis

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY	PAGE REF
More than one	Air leak	Tighten joints or replace components	
operation of the	Insufficient air pressure	Adjust air pressure to within specification	5
trigger needed to	Worn or broken jaws	Fit new jaws	8
place fastener	Low oil level or air in oil	Prime tool	28, 29
	Build up of dirt inside the nose assembly	Service nose assembly	8†
Tool will not grip	Worn or broken jaws	Fit new jaws	8, 9, 10, 11
stem of fastener	Build up of dirt inside the nose assembly	Service nose assembly	8
	Loose jaw housing	Tighten against locking ring	8
	Weak or broken spring in nose assembly	Fit new spring	8, 9, 10, 11
	Incorrect component in nose assembly	Identify and replace	9, 10, 11
Jaws will not release	Build up of dirt inside the nose assembly	Service nose assembly	8†
broken stem of fastener	Jaw housing, nose tip or nose casing not properly seated	Tighten nose assembly	9, 10, 11
lasteller	Weak or broken spring in nose assembly	Fit new spring	9, 10, 11
	Air or oil leak	Tighten joints or replace components	, ,
	Low oil level or air present in oil	Prime tool	28, 29
Cannot feed next	Broken stems jammed inside tool	Empty stem collector	7
fastener	broken stems jammed inside tool	Check jaw spreader is correct	9, 10, 11
iasteriei		Adjust air pressure to within specification	5
Slow cycle	Low air pressure	Adjust air pressure to within specification	5
	Build up of dirt inside the nose assembly		8†
Tool fails to apprate	No air proceura	Connect and adjust to within specification	5
Tool fails to operate	No air pressure Damaged Trigger Valve 32	Connect and adjust to within specification Replace	21
	Dalilageu iliggel valve 32	періасе	21
Fastener fails to break	Insufficient air pressure	Adjust air pressure to within specification	5
	Fastener outside tool capability	Use more powerful Genesis® tool. Contact Avdel UK Limited.	
	Low oil level or air present in oil	Prime tool	28, 29

[†] Page 15 if swivel head is used instead of a nose assembly. Item numbers in **bold** refer to the General Assembly drawing and Parts List on pages 24 and 25. Other symptoms or failures should be reported to your local Avdel[®] authorised distributor or repair centre.

Declaration of Conformity

We, Avdel UK Limited, Watchmead Industrial Estate, Welwyn Garden City, Herts, AL7 1LY declare under our sole responsibility that the product:

Model nG2s

Serial No.

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN ISO 12100 - parts 1 & 2

BS EN ISO 8662 - part 6 BS EN ISO 11202 BS EN ISO 3744 BS EN 982 ISO EN 792 part 13 - 2000 BS EN 983

following the provisions of the Machine Directive 2006/42/EC

A. Seewraj - Product Engineering Manager - Automation Tools

Date of issue

This box contains a power tool which is in conformity with Machines Directive 2006/42/EC. The 'Declaration of Conformity' is contained within.





AUSTRALIA

Infastech (Australia) Pty Ltd.

891 Wellington Road Rowville

Victoria 3178

+61 3 9765 6400 +61 3 9765 6445 info@infastech.com.au

CANADA

Avdel Canada Limited

1030 Lorimar Drive Mississauga Ontario L5S 1R8

+1 905 364 0664 Fax: +1 905 364 0678 infoAvdel-Canada@infastech.com

CHINA

Infastech (China) Ltd.

RM 1708, 17/F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong Hong Kong

+852 2950 0631 Tel: +852 2950 0022 Fax: infochina@infastech.com

FRANCE

Avdel France S.A.S.

33 bis, rue des Ardennes BP4

75921 Paris Cedex 19 Tel: +33 (0) 1 4040 8000 Fax: +33 (0) 1 4208 2450 AvdelFrance@infastech.com

GFRMANY

Avdel Deutschland GmbH

Klusriede 24 30851 Langenhagen +49 (0) 511 7288 0 Tel: Fax: +49 (0) 511 7288 133 AvdelDeutschland@infastech.com

INDIA

Infastech Fastening Technologies **India Private Limited**

Plot No OZ-14, Hi Tech SEZ, SIPCOT Industrial Growth Center, Oragadam, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, 602105 Tamilnadu +91 44 4711 8001

+91 44 4711 8009 info-in@infastech.com

ITALY

Avdel Italia S.r.l.

Viale Lombardia 51/53 20047 Brugherio (MI) Tel: +39 039 289911 Fax: +39 039 2873079 vendite@infastech.com

JAPAN

Infastech Kabushiki Kaisha

Center Minami SKY. 3-1 Chigasaki-Chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama-city, Kanagawa Prefecture Japan 224-0032 +81 45 947 1200 Tel:

+81 45 947 1205 Fax: info@infastech.co.jp

MALAYSIA

Infastech (Malaysia) Sdn Bhd

Lot 63, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park 70400 Seremban Negeri Sembilan +606 676 7168

+606 676 7101 info-my@infastech.com

SINGAPORE

Infastech (Singapore) Pte Ltd.

31 Kaki Bukit Road 3 #05-03/06 Techlink Singapore, 417818 +65 6372 5653 +65 6744 5643 info-sg@infastech.com

SOUTH KOREA Infastech (Korea) Ltd.

212-4, Suyang-Ri, Silchon-Eup, Kwangju-City, Kyunggi-Do, Korea, 464-874 Tel· +82 31 798 6340 +82 31 798 6342 info@infastech.co.kr

SPAIN

Avdel Spain S.A.

C/ Puerto de la Morcuera, 14 Poligono Industrial Prado Overa Ctra. de Toledo, km 7,8 28919 Leganés (Madrid) +34 91 3416767 Tel· +34 91 3416740 Fax:

ventas@infastech.com

TAIWAN

Infastech/Tri-Star Limited

No 269-7, Baodong Rd, Guanmiao Township, 71841 Tainan County, Taiwan, R.O.C

+886 6 596 5798 (ext 201) Tel: +886 6 596 5758 info-tw@infastech.com

UNITED KINGDOM Avdel UK Limited

Pacific House 2 Swiftfields Watchmead Industrial Estate Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1LY +44 (0) 1707 292000 +44 (0) 1707 292199 enquiries@infastech.com

USA

Avdel USA LLC

614 NC Highway 200 South Stanfield, North Carolina 28163 +1 704 888 7100 Tel· +1 704 888 0258 Fax: infoAvdel-USA@infastech.com

Manual No.	Issue	Change Note No.
	A2	06/536
07900-00874	В	07/044
07300-00074	В3	07/174
	С	11/026

www.avdel-global.com www.infastech.com